

CALEXOTICS REMOTE CONTROL BOXER BRIEF SET



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power na stimulátoru po dobu 4 vteřin pro uvedení do pohotovostního režimu. LED dioda začne blikat.
- 2) Krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte jednotlivé režimy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opětovným podržením tlačítka po dobu 4 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte stimulátor do pohotovostního režimu.
- 5) Krátkým stiskem tlačítka power na náramku spustíte nebo pozastavíte vibrace.
- 6) Druhým tlačítkem se symbolem vibrací měníte jednotlivé režimy.
- 7) Stimulátor vypnete pomocí jeho tlačítka power.

ÚDRŽBA

Po každém použití stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Stimulátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na stimulátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn integrovaným akumulátorem a nabíjí se stejným kabelem jako stimulátor.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a boxerky.