

VIBRÁTOR CALEXOTICS ENCHANTED KISSER PURPLE

Zapnutí, ovládání a vypnutí vibrátoru

- 1) Pro zapnutí krátce stiskněte horní tlačítko „power“ na těle vibrátoru
- 2) Rozbliká se LED dioda a vibrátor se uvede do pohotovostního režimu
- 3) Následnými krátkými stisky levého či pravého tlačítka ovládáte vibrace či hřídel
- 4) Měnit nastavení můžete libovolně nezávisle na sobě
- 5) Pokud budete chtít jednu či druhou funkci vypnout, přidržte tlačítko požadované funkce po dobu 3 vteřin
- 6) Celý vibrátor vypnete opětovným krátkým stisknutím tlačítka „power“
- 7) Vibrátor je vodotěsný, můžete jej tak bez obav ponořit do vody

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB konektoru, který jednoduše stačí vložit do vašeho PC či přes adaptér zapnout do sítě.

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel