

Vibrátor STŘÍBRO

Zapnutí/vypnutí vibrátoru

1. Otočením kolečka (směrem doprava) umístěného na spodní části vibrátoru, které je také uzávěrem, uvedete vibrátor do provozu.
2. Spodní část vibrátoru slouží také jako plynulá regulace vibrací (Low - nejnižší vibrace, High – nejvyšší vibrace).
3. Otočením kolečka (směrem doleva) vibrátor vypnete.

Údržba

Vibrátor omývejte vodou a antibakteriálním mýdlem. Pro důkladnější čištění použijte čisticí prostředek určený pro silikonové erotické pomůcky.

POZOR! - Voda se nesmí dostat do spodního krytu baterií, jelikož vibrátor není voděodolný.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ A SILIKONOVÉ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu C UM2 (R14/1,5V).

Obsah balení

Vibrátor