

KOLÍK ANÁLNÍ DREAM TOYS CHEEKY LOVE

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power na kolíku po dobu 3 vteřin pro zapnutí do pohotovostního režimu.
Přivítá vás rozsvícením LED diody.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte jednotlivé rytmy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte kolík do pohotovostního režimu a podržte po dobu 3 vteřin tlačítko power na ovladači.
- 5) Následnými krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem vlnky zapnete a měníte režimy vibrací.
- 6) Ovladač vypnete podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.
- 7) Kolík je pak nutno vypnout jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití kolík opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kolík je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kolík je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn bateriemi typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální kolík, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a akumulátor CR 2032.