

# DILDO NAKED ADDICTION THRUSTING DONG 9

## Návod



### OVĽÁDÁNÍ

- 1) Odemkněte tlačítka. Pro aktivaci či deaktivaci cestovního zámku podržte obě tlačítka na dildu po dobu 4 vteřin. Tato akce je podpořena krátkou vibrací.
- 2) Stiskněte krátce spodní tlačítko power tak, aby obě tlačítka svítila, čímž se uvede do pohotovostního režimu.
- 3) Krátkým stiskem vrchního tlačítka zapnete první režim pohybu a dalšími stisky se posouváte o úroveň výše.
- 4) Spodním tlačítkem se vracíte o rychlost zpět.
- 5) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.
- 6) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte dildo do pohotovostního režimu a krátce stiskněte větší vrchní tlačítko pro zapnutí pohybů a posun o vyšší rychlost.
- 7) Spodním tlačítkem se vracíte o rychlost zpět.
- 8) Pohyby vypnete podržením tlačítka power na ovladači po dobu 3 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

**Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn bateriemi typu CR 2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

Vibrátor, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu pomůcek.