

VIBRÁTOR MYSTIM BON APARTE RUBÍNOVÝ

Zapnutí, ovládání a vypnutí vibrátoru

- 1) Před prvním spuštěním je nutné vypnout zámek pomůcky, což provedete současným přidržením kulatého tlačítka "power" a tlačítka - .
- 2) Vibrátor začne blikat, což znamená, že se aktivoval do pohotovostního režimu
- 3) Krátkými stisky tlačítka měníte režimy vibrací
- 4) Tlačítka + a - jsou určena k regulaci intenzity vibrací
- 5) Pro vypnutí vibrátoru je nutné což přidržet kulaté tlačítko "power" a tlačítko - , stejně jako u zapnutí vibrátoru

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná a může na něj dopadat stříkající voda, do vody se však **nesmí PONOŘIT!**

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB konektoru, který jednoduše stačí vložit do vašeho PC či přes adaptér zapnout do sítě.

Obsah balení

Vibrátor, magnetický USB kabel