

VIBRÁTOR MYSTIM DARING DANNY ESTIM



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Před prvním použitím bez elektrostimulace vibrátor zcela nabijte.
- 2) Krátkým stiskem tlačítka se symbolem „kroužku (terče)“ zapnete vibrace.
- 3) Následnými krátkými stisky přepínáte jednotlivé vibrační režimy. Těch je celkem 8.
- 4) Pomocí tlačítek „+“ a „-“ upravujete intenzitu síly vibrací.
- 5) Vibrace vypnete stiskem tlačítka se symbolem „terče“ po dobu cca 3 vteřin.
- 6) Krátkým stisknutím tlačítka se symbolem „EKG křivky“ zapnete první režim elektrických výbojů.
- 7) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé režimy elektrických impulzů. Celkem je jich 6 (5 klasických a jeden tréninkový).
- 8) Nad tlačítkem se symbolem křivky naleznete tlačítka „+“ a „-“ pro úpravu síly elektrických výbojů.
- 9) Krátkým stiskem tlačítka „+“ přidáváte na síle, tlačítkem „-“ sílu ubíráte. Máte na výběr 10 intenzit. Jakmile se proklikáte přes pět režimů impulzů, dostanete se do tréninkového režimu (svítí zeleně).
- 10) Pro tento režim je opět nutno přidat na intenzitě zvlášť (tzn., že pokud jsem měl zapnuto na 7. intenzitě a proklikal jsem se do zeleného tréninkového módu, vrátila se intenzita na 1. stupeň).
- 11) Výboje vypnete podržením tlačítka se symbolem „křivky“ po dobu 3 cca vteřin.
- 12) Vibrace i elektrické impulzy můžete zapínat, vypínat a ovládat nezávisle na sobě.
- 13) Všechny akce jsou podpořeny podsvícenými tlačítky. Při kliknutí na tlačítko blikne levá LED dioda jasnějším bílým světlem a zhruba za 2 vteřiny se objeví pravá temnější LED dioda, která svítí po celou dobu. V případě tréninkového režimu blikne levá dioda bíle (přepnutí/potvrzení tlačítka) a následně se promění v pravé zelené světlo.

POZOR! Nepoužívejte v oblasti srdce a hlavy, vyhněte se také oblasti krku, svalové stahy mohou způsobit udušení. Osoby s elektro nebo kovovými implantáty, včetně osob s nemocemi srdce by neměly elektro pomůcky používat bez konzultace s lékařem. Nepoužívejte v těhotenství. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Používejte pouze na nepoškozenou pokožku. Držte mimo dosah dětí. Používejte pouze originální příslušenství.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem **pouze k voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

Pro zvýšení vodivosti vždy použijte **speciální gel** pro elektro sex.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení najdete vibrátor, magnetický USB kabel pro nabíjení a pouzdro pro úschovu pomůcek.