

# NÁVLEK NA PENIS VIBRAČNÍ



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrační patrony slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Odšroubujte jej a do vibrační patrony vložte tři akumulátory typu LR44 dle vyznačených pólů.
- 3) Zašroubujte zpět.
- 4) Na krytu je kolečko, které slouží také pro zapnutí/vypnutí a plynulou regulaci vibrací.

### ÚDRŽBA

Po každém použití pomůcku opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Patrona je **voděodolná**, proto je její údržba velmi jednoduchá. Na patronu může dopadat stříkající voda, ale do vody jí ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrační patrona je poháněna třemi akumulátory typu LR44.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete návlek na penis, vibrační patronu a 3 akumulátory typu LR44.