

MASTURBÁTOR FRENCH KISS



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Vložte do dálkového ovladače 2 akumulátory typu AA dle vyznačených pólů.
- 2) Hadičku vedoucí z masturbátoru zasuňte do balónku.
- 3) Na boční straně ovladače je umístěno kolečko, kterým zapnete vibrační vajíčko a jeho otáčením následně regulujete intenzitu vibrací.
- 4) Vypnete jej úplným otočením do pozice OFF.
- 5) Mačkáním balónku vznikne podtlak a pocit sání.

ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Masturbátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu masturbátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Ovladač je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Masturbátor s dálkovým ovladačem a balónek.