

# MASÁŽNÍ HLAVICE LE WAND PETITE RECHARGEABLE MASSAGER VIBRAČNÍ BLUE



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrátor zapnete krátkým stiskem tlačítka +. Tím se dostanete do prvního vibračního režimu a prvního stupně intenzity.
- 2) Opakovaným stiskem tlačítka + přidáváte intenzitu a tlačítkem - ji ubíráte.
- 3) Změnu vibračního režimu provedete krátkým stiskem prostředního tlačítka se symbolem vibrace.
- 4) Vibrátor vypnete opakovanými stisky tlačítka - v závislosti na nastaveném stupni intenzity.
- 5) Pro aktivaci cestovního zámku mějte vibrátor vypnutý a stiskněte zároveň tlačítko + a - po dobu 3 vteřin. Nadále nebudou tlačítka aktivní.
- 6) Odemknutí cestovního zámku provedete stejným způsobem.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrolka svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.