

MASTURBÁTOR ROBOTIC MOUTH



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Ve spodní části ovladače najdete kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte 4 akumulátory typu C (monočlánky-nejsou součástí balení) a kryt nasadte zpět.
- 3) Masturbátor zapnete otočením kolečka na boční straně ovladače z pozice OFF.
- 4) Kolečko slouží zároveň jako regulátor vibrací.
- 5) Vypnete jej otočením kolečka na boční straně ovladače do pozice OFF.

ÚDRŽBA

Po každém použití vytáhněte rukáv masturbátoru a opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Masturbátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn čtyřmi akumulátory typu C.

Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor s dálkovým ovládáním.