

VIBRÁTOR FIALOVÝ GBOD

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Zapnutí vibrátoru provedete tak, že sejmete kryt baterií, vložíte 2 akumulátory typu AA (nejsou součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Na krytu je umístěno kolečko, kterým vibrátor zapnete a také regulujete intenzitu vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODEODOLNOST

Vibrátor je **vodeodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat střikající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AA.

Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabítí.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potřebujete poradit?

Napište nám na flagranti@flagranti.cz
nebo zavolejte na tel.: +420 774 082 678