

VIBRÁTOR SEVEN CREATIONS LONG JOHN PŘIRÁŽECÍ



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátkým stisknutím spodního tlačítka se symbolem vibrace jej spustíte a zároveň se rozsvítí jeho LED indikátor na spodní části.
- 2) Následnými krátkými stisky měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka na 2 vteřiny.
- 4) Přirážení zapnete i vypnete krátkým stiskem tlačítka se symbolem šipek.
- 5) Horními tlačítky s ukazateli nahoru a dolů ovládáte rychlost přirážení, což vám také napoví vrchní LED indikátor.
- 6) Obě funkce můžete nastavovat samostatně nezávisle na sobě.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn třemi akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.