

KALHOTKY BAD KITTY SPREADER STRING WITH VIBRATOR



Návod (Vibrátor)

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie. Pro zprovoznění jej sejměte a odstraňte z přiložené baterie ochrannou fólii.
- 2) Vibrátor zapnete krátkým stiskem tlačítka.
- 3) Následnými krátkými stisky měníte režimy vibrací a pulzací.
- 4) Vibrátor vypnete stiskem tlačítka po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn akumulátorem typu LR1. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor s korálemi, kalhotky, skřipce a akumulátor do vibrátoru.