

Kundeninformation

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Mit diesem Produkt können Sie genussvolle Stunden allein oder zu zweit mit Ihrem Partner verbringen, indem Sie es als Massage- oder Stimulationsgerät zur Selbstbefriedigung nutzen oder vor bzw. während des Liebesspiels einsetzen.

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, bitten wir Sie, alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang zu lesen und für späteres Nachschlagen sorgfältig aufzubewahren. Bewahren Sie ggf. auch die Produktverpackung auf, da sich dort weitere Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden können.

Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Allgemeine Informationen

- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Benutzung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.

Falls zutreffend:

- Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beiliegenden) Batterien ein. Informationen zum Batteriewechsel oder Aufladen des Akkus finden Sie auf der Produktverpackung.

Anwendung von Vibratoren und Dildos

Um Erkrankungen jeglicher Art zu vermeiden, reinigen Sie das Produkt nach jedem analen Gebrauch gründlich, bevor Sie es vaginal weiterverwenden.

1. Tragen Sie auf die Oberfläche des Produkts ausreichend Gleitmittel auf. HINWEIS: Um Schäden am Material zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis.

2. Vibrator/Dildo: Führen Sie das Produkt in die Vagina oder den Anus ein. Auflagevibrator: Legen Sie das Produkt auf die gewünschte Stelle im Intimbereich.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 6):

- 3. Um die Vibration zu starten, schalten Sie das Produkt an der Kontrolleinheit ein.**
- 4. Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, drehen oder schieben Sie vorsichtig an der Kontrolleinheit.**
- 5. Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, drehen oder schieben Sie die Kontrolleinheit in die Ausgangsposition.**
- 6. Entfernen Sie das Produkt langsam aus oder von Ihrem Körper.**

Optional (falls zutreffend):

- Einige Vibratoren/Dildos verfügen über eine G-Punkt-Spitze. Um den G-Punkt zu stimulieren, befolgen Sie o. a. Schritte und halten Sie die gebogene Spitze in Richtung Bauchdecke.
- Einige Vibratoren/Dildos verfügen über einen oder zwei Reizearme, mit denen Sie zusätzlich wahlweise die Klitoris und/oder den Anus gleichzeitig stimulieren können.
- Einige Vibratoren/Dildos sind auch für den analen Gebrauch geeignet. Um die Prostata zu stimulieren, befolgen Sie o. a. Schritte und halten Sie die gebogene Spitze in Richtung Bauchdecke.
HINWEIS: Verwenden Sie für den analen Gebrauch ausschließlich speziell geeignetes Gleitmittel.
HINWEIS: Um zu verhindern, dass der Vibrator/Dildo vollständig in den Anus hineingleitet, halten Sie das Produkt stets gut fest.
- Einige Vibratoren verfügen über eine Rotationsfunktion. Um diese Funktion ein- und auszuschalten, betätigen Sie die Kontrolleinheit.
- Einige Vibratoren verfügen über eine Stoßfunktion. Um diese Funktion ein- und auszuschalten, betätigen Sie die Kontrolleinheit.
- Einige Vibratoren/Dildos verfügen über einen Pumpball. Um den Durchmesser des Vibrators/Dildos zu erhöhen, drücken Sie den Pumpball ggf. wiederholt. Der Vibrator/Dildo wird aufgeblasen. Um die Luft entweichen zu lassen, öffnen Sie das Ventil.
- Einige Vibratoren/Dildos verfügen über einen Saugfuß, mit dem Sie das Produkt an einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche befestigen können. So bleiben Ihre Hände frei für zusätzliche Stimulationen.
- Einige (Auflege-)Vibratoren verfügen über eine Funkfernbedienung. Um Ihr Liebesspiel zu bereichern, geben Sie die Funkfernbedienung zur Steuerung der Vibration an Ihren Partner.

Pflegehinweise

- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.
- Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!
- Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.
- Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und Schäden am Produkt zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien nach jedem Gebrauch aus dem Produkt.


Hinweis für beiliegende Netzadapter/Ladegeräte

Der Netzadapter/das Ladegerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränktem physischen, sensorischen od. geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten eine Einweisung, wie der Netzadapter/das Ladegerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Netzadapter/Ladegerät bzw. Einzelteilen des Netzadapters/Ladegeräts spielen.

Hinweise zur Entsorgung

Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Bitte bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2012/19/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern () bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Batterien der betreffenden Art nach Gebrauch auch unentgeltlich an uns zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem -Zeichen und einem der chemischen Symbole

- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei,
 - Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium und
 - Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber versehen.
- Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt und hoffen, dass Ihre Erwartungen erfüllt werden.

Herzlichst,

Ihr Erotik-Spezialist
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Customer information

Thank you for choosing to purchase this product. With this product, you can enjoy thrilling hours alone or together with your partner by using it as a massage or stimulation device for solo sex or before or during erotic play.

To ensure that you can enjoy this product for as long as possible, please read all of the information on safe and optimal handling and keep it in a safe place for later reference. Also be sure to keep the product packaging (if any), since it may contain further information on the product or batteries or on recharging.

Safety notes

- Keep out of reach of children as small parts can be swallowed.
- Do not use the product on broken or irritated skin.
- Do not share the product with others to prevent illnesses and infections.
- Read the information on the product packaging carefully to prevent allergic reactions (e.g. to latex or other).
- Stop using immediately if unpleasant skin irritations or physical complaints occur.
- Do not freeze or heat the product.
- The product is not suitable for commercial use.
- Ensure safe use of the product to prevent injuries. The product is used at your own risk.

No liability of any kind can be assumed for injuries and accidents resulting from improper handling and non-compliance with these safety notes.General information

- Do not use this product unless you are in good physical health and condition.
- Use this product at your own risk.

Before first use

- Use warm water and soap to clean the product before its first use. To prevent damage to the product, please make sure that no water gets into the battery compartment.

If applicable:

- Charge the product or insert the batteries (may be included). Please see the product packaging for information on changing or charging batteries.

Use

To prevent illnesses of any kind, clean the product after every use in the anal area before reusing it vaginally.

1. Apply sufficient lubricant to the surface of the product.

NOTE: To avoid damaging the material, use water-based lubricant only.

2. Vibrator/dildo: Insert the product into the vagina or anus.

Lay-on vibrator: Lay the product on the desired place in the genital area.

If applicable (otherwise, please proceed to step 6):

3. To start the vibration, use the control unit to turn the product on.
4. To change the vibration setting, carefully press, turn, or slide the control unit.
5. To turn the vibration back off after use, press, turn, or slide the control unit into the initial position.
6. Slowly remove the product from your body.

Optional (if applicable):

- Some vibrators / dildos have a G-spot tip. To stimulate the G-spot, follow the steps given above and hold the curved tip towards the abdominal wall.
- Some vibrators/dildos have one or two stimulus arms that can be used to stimulate the clitoris and/or anus simultaneously.
- Some vibrators/dildos are also suitable for anal use. To stimulate the prostate, etc. follow the above steps and hold the curved tip towards the abdominal wall.
NOTE: Use only especially suitable lubricant for anal use.
NOTE: To prevent the vibrator/dildo from sliding completely inside the anus, always hold the product firmly.
- Some vibrators have a rotation function. Press the control unit to turn this function on and off.
- Some vibrators have an impact function. Press the control unit to turn this function on and off.
- Some vibrators/dildos have a pump ball. To increase the diameter of the vibrator/ dildo, press the pump ball repeatedly if necessary. The vibrator/dildo is inflated. To let the air escape, open the valve.
- Some vibrators/dildos have a suction cup that allows you to attach the product to a smooth, clean and dry surface. This keeps your hands free for additional stimulation.
- Some (lay-on) vibrators have a radio remote control. To enrich your lovemaking, give the radio remote control to your partner to control the vibration.

Care instructions

- Let the product cool after every use before putting it away.
- Clean the product with warm water and soap after every use. To prevent damage to the product, please make sure no water enters the battery compartment.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store the product separately and not together with other products made from different materials.
- To extend the life of the batteries and prevent damage to the product, remove the batteries from the product after every use.

Note for power adapters/chargers included with the product

The power adapter/charger is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities or those who lack experience and/or knowledge, unless they are supervised by a responsible person or have been instructed in the proper use of the power adapter/charger. Children should be supervised to ensure that they do not play with the power adapter/charger or individual parts thereof.

Disposal information

Please do not discard the packaging material or old devices. Recycle items where possible. Please take old devices to the appropriate collection points according to your local legislation and Directives 2012/19/EC and 2006/66/EC. The symbol of the crossed-out garbage can on wheels (♻️) shows that this product must be taken to an e-waste collection point for disposal so that it can be recycled optimally.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under a legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. You can also return batteries of the relevant type to us at no charge after use. Batteries that contain harmful substances are marked with the ♻️ symbol and one of the following chemical symbols:

- Pb = Battery contains more than 0.004 percent lead by mass,
 - Cd = Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass or
 - Hg = Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass.
- Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

We hope you enjoy using the product, and that it meets your expectations.

Warm regards,

**Your specialists in erotic enjoyment
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany**

OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany.

    * Gilt nur für elektrisch betriebene Artikel./
Only applies to electronically operated products.