

STIMULÁTOR SWEET SMILE PANTY

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko na základně stimulátoru po dobu 3 vteřin pro zapnutí. To vás přivítá podsvíceným tlačítkem a tím se uvede do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky zapnete a měníte režimy vibrační a pulzační.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka na 3 vteřiny.
- 4) V případě použití dálkového ovladače uveďte stimulátor do pohotovostního režimu.
- 5) Podržením tlačítka na ovladači po dobu 3 vteřin zapnete vibrace a krátkými stisky je měníte.
- 6) Při opětovném podržení pozastavíte vibrace a tento proces můžete znovu opakovat dle libosti.
- 7) Vypnout stimulátor pak musíte zase na jeho základně.

ÚDRŽBA

Po každém použití stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Stimulátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor klitoris, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR 2032.