

# VIBRÁTOR GOGASM PUSSY & ASS

## Návod



### OVĽADÁNÍ

- 1) Ujistěte se, že není vibrátor zamknutý. Pro aktivaci či deaktivaci zámku podržte tlačítko power na vibrátoru po dobu 4 vteřin a LED dioda dvakrát zabliká.
- 2) Poté krátkým stiskem tlačítka uvedete vibrátor do pohotovostního režimu.
- 3) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte rytmy vibrací a pulzací.
- 4) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.
- 5) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte vibrátor do pohotovostního režimu.
- 6) Krátkým stiskem tlačítka power na ovladači spustíte a pozastavíte vibrace a krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem vlnky měníte jednotlivé režimy.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**. Ovladač **voděodolný není!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií 23A 12V.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterie 23A 12V.