

MASÁŽNÍ HLAVICE A VIBRÁTOR 2V1 CLEOPATRA WAND MASSAGER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko na rukojeti po dobu 3 vteřin pro zapnutí.
- 2) Následnými krátkými stisky měňte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka na 3 vteřiny.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabity, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéra na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte oddeleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení najeznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potřebujete poradit?

Napište nám na flagranti@flagranti.cz
nebo zavolejte na tel.: +420 774 082 678