

SADA SURPRISE BAG FOR COUPLES

Návod



OVLÁDÁNÍ VIBRÁTOR

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Zapnutí vibrátoru provedete tak, že sejmete kryt baterií, vložíte akumulátor typu AA a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor začne automaticky vibrovat, tzn. že pokud jej budete chtít vypnout, musíte vytáhnout také baterie.

OVLÁDÁNÍ VIBRAČNÍ KROUŽEK

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.
- 2) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor i kroužek opláchněte hadříkem s mýdlovým prostředkem.

POZOR! Před umytím vibračního kroužku vyjměte patronu s bateriemi!

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor i kroužek **nejsou voděodolné a ani vodotěsné!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

Na vibrační kroužek používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn akumulátorem typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití. Vibrační kroužek je napájen jednorázovým akumulátorem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.