

SADA DIRTY DOZEN



Návod

OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte akumulátor typu AA a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Spodní kryt má zabudované otáčecí kolečko, kterým vibrátor zapnete a plynule regulujete vibrace.

OVLÁDÁNÍ VIBRAČNÍHO VAJÍČKA

- 1) Vibrační vajíčko je napájeno akumulátory z dálkového ovladače.
- 2) Sejměte kryt baterií a vložte dva akumulátory typu AA dle vyznačených pólů.
- 3) Vajíčko zapnete otočením kolečka na boční straně, které slouží zároveň také jako plynulý regulátor vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití pomůcky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor a vibrační vajíčko **nejsou voděodolné ani vodotěsné!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn akumulátorem typu AA a vibrační vajíčko (dálkový ovladač) je poháněno dvěma akumulátory typu AA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor, vibrační vajíčko, návleky na vibrátor, Venušiny kuličky, erekční smyčka, návlek na penis a kroužek na penis.