

MASÁŽNÍ HLAVICE YEQU AV WAND HEAD BIG VIBRAČNÍ

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte prostřední tlačítko power po dobu 2 vteřin pro zapnutí. Vibrátor vás přivítá rozsvícením LED diody a krátkou vibrací.
- 2) Následnými krátkými stisky prostředního tlačítka zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Pro zvýšení intenzity krátce stiskněte tlačítko +, naopak pro jemnější vibrace krátce stiskněte tlačítko -.
- 4) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor není **voděodolný** ani **vodotěsný**!

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a USB kabel pro nabíjení.