

SPRCHA INTIMNÍ CLEANSTREAM KLYSMA VIBRAČNÍ

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Na konci sprchy je šroub a v balení najdete také šroubovací nástavec na klystýr, pomocí kterého jej napojíte nejen na běžné sprchové hadice, ale také k většině análních čistících systémů.
- 2) Při očištění můžete snadno zapnout režim vibrací, tlačítko najdete na straně dole.
- 3) Dlouhým stiskem vibrace zapnete i vypnete, krátkými stisky přepínáte mezi jednotlivými styly.

ÚDRŽBA

Po každém použití sprchu opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Sprcha je **vodotěsná**, proto je její údržba velice snadná. Může na ní dopadat stříkající voda, ale bez obav jí můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Sprcha je poháněna kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální sprchu a USB kabel pro nabíjení.