

BONERS

AUTOMATIC PENIS PUMP

BON048

- EN** User manual
- NL** Handleiding
- DE** Bedienungsanleitung
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de usuario
- IT** Manuale d'uso
- PL** Instrukcja obsługi
- RU** руководство пользователя
- NO** Bruksanvisning



DISCLAIMER

All rights reserved.

This product is under no circumstances to be considered as a medical device.

Only use the product as instructed.

Compatible with water-based lubricants.

Read the user manual carefully before use.

INDEX

ENGLISH	06
NEDERLANDS	09
DEUTSCH	12
FRANÇAIS	16
ESPAÑOL	19
ITALIANO	22
POLSKI	25
РУССКИЙ	28
NOORS	32



SPECIFICATIONS

Material

ABS, PS

Height

290 mm | 11.42 inch

Diameter

61 mm | 2.40 inch

Insertable dimensions

220 mm | 8.66 inch

Weight

700 g | 24.69 oz

Battery type

Lithium battery

Battery capacity

700mAh

Battery voltage

3.7V

Charging voltage

5V

Charging time

120 minutes

Before use

Charge the toy completely before first use with the included USB cable. Before use, you could trim or shave pubic hair near the base of the penis, so that it does not irritate or get pulled out by the cylinder.

You can replace the normal opening of the penis pump with the flexible masturbator sleeve for a different masturbation experience. Choose one of the openings and apply some water-based lubricant to facilitate insertion. Please note that due to the flexible nature of the sleeve, it will wear out over time.

Use

This penis pump can help you get an erection, or bigger and harder erection, by suction. As the air is sucked out, the vacuum cylinder pulls your penis in which will lead to more blood rushing to your penis.

How to operate

To turn on the toy, keep the power button pressed down for 3 seconds until the red light turns on. Press the power button to start the suction. Press the power button again to stop the suction. Press the air button to release the air. Keep the power button pressed down for 3 seconds to turn off the toy completely.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Rinse the toy with lukewarm water. Apply toy cleaner or a mild soap and rinse with lukewarm

water again. Repeat this step if necessary. Lay the toy down to dry or dab it dry with a clean, lint-free cloth or towel.

Storage

Safely store the toy in a dry and dark place away from extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store this product right next to other toys.

Safety instructions

Do not use the pump for more than 30 minutes per use. If numbness or cool skin occurs, remove the pump immediately. Do not use the toy in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin or in case of other injuries to the penis, after surgery in the pelvic area, if one of the components is damaged and/or if you have an allergic reaction to the material or if you are aware of an allergy to the material. In case of cardiovascular diseases and/or if you take blood-thinning medication, consult your doctor before use. If you feel any pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from any further use. Do not pump to the point where it becomes painful. Do not use the toy on any other parts of the body. To avoid illness and infections, do not share the toy with others. Do not charge or use if the toy or charging cable is damaged. Do not use while charging, as this may cause an electric shock. Do not bring the charging cable into contact with water to avoid an electric shock. Don't use a USB hub to charge alongside other devices. Only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection to avoid fire hazards. Moisture can damage the engine. If moisture enters the inside of the toy,

turn it off immediately. The toy may only be used when the inside is completely dry. In case of overheating, turn off the toy immediately and allow it to cool before using the toy again. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for the washing machine or dishwasher. Only suitable for use on the penis. Only use the toy as intended and as directed.

Disposal information

Do not dispose of this product in household waste. The symbol of the crossed-out dustbin indicates the separate collection of electrical and electronic waste. Dispose of the product at a collection point for the recycling of electronic devices. As a distributor of electronic equipment, we accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge. Consider local disposal options and avoid the creation of unnecessary waste.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Voor gebruik

Laad de toy voor het eerste gebruik volledig op met de bijgeleverde USB-kabel. Scheer of trim eventueel schaamhaar weg bij de basis van de penis zodat dit niet gaat irriteren of eruit wordt getrokken door de cilinder.

De normale opening van de penis pomp kan vervangen worden door de flexibele masturbator sleeve voor een ander masturbatie gevoel. Kies een van de openingen en breng glijmiddel op waterbasis aan om het inbrengen van de penis te vergemakkelijken. Houd er rekening mee dat door de flexibele aard van de sleeve, het na verloop van tijd zal slijten.

Gebruik

Deze penis pomp kan helpen bij het krijgen van een erectie, of een grotere en hardere erectie, door middel van een zuigende werking.

Bediening

Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt totdat het rode lampje begint te branden om de toy aan te zetten. Druk op de aan/uitknop om de zuigstand aan te zetten. Druk opnieuw op de aan/uitknop om de zuigstand te stoppen. Druk op de luchtknop om de lucht te laten ontsnappen. Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om de toy volledig uit te schakelen.

Glijmiddel

Gebruik glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reinigen

Spoel de toy af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat de toy aan de lucht drogen of dep droog met een schone, pluisvrije doek.

Opbergen

Bewaar de toy veilig op een droge en donkere plek zonder extreme temperaturen, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een opbergzakje om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar dit product niet direct naast andere toys.

Veiligheidsinstructies

Gebruik de pomp niet meer dan 30 minuten per keer. Als u last krijgt van gevoelloosheid of een koele huid, verwijder de pomp dan onmiddellijk. Gebruik de toy niet in de volgende situaties: op gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid of in het geval van andere verwondingen aan de penis, na een operatie in het bekkengebied, als een van de onderdelen beschadigd is en/of als u een allergische reactie heeft op het materiaal of bekend bent met een bestaande allergie op het materiaal. In het geval van hart- en vaatziekten en/of als u bloed verdunnende medicatie neemt, neem dan contact op met uw arts voor gebruik. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product en afzien van verder gebruik. Pomp niet zo hard dat het pijn gaat doen. Gebruik de toy niet op andere delen van het lichaam. Deel de toy niet met anderen om ziekten en infecties te voorkomen. Laad niet op en gebruik niet als de toy of de oplaadkabel beschadigd is. Niet gebruiken tijdens het opladen omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Om een elektrische

schok te voorkomen, mag de oplaadkabel niet in contact komen met water. Gebruik geen USB-hub om samen met andere apparaten op te laden. Om brand te voorkomen, gebruikt u de oplaadkabel alleen met adapters die kortsluitbeveiliging hebben. Vocht kan de motor aantasten. Als er vocht in de toy komt, schakel het onmiddellijk uit. De toy mag alleen gebruikt worden wanneer de binnenkant volledig droog is. Schakel in geval van oververhitting de toy onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt. Niet reinigen met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Alleen geschikt voor gebruik op de penis. Gebruik de pomp alleen zoals bedoeld en zoals voorgeschreven.

Afvalverwerking

Gooi het product niet weg in het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak geeft de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan. Breng het product naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Als distributeur van elektronische apparatuur accepteren wij gratis retourzendingen van elektrische en elektronische apparatuur. Maak bij voorkeur gebruik van lokale afvalverwerkingsopties. Vermijd het creëren van onnodig afval.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Vor dem gebrauch

Laden Sie das Spielzeug vollständig vor der ersten Verwendung mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Vor der Verwendung können Sie die Schamhaare in der Nähe der Penisbasis trimmen oder rasieren, damit sie nicht gereizt werden oder vom Zylinder herausgezogen werden.

Sie können die normale Öffnung der Penis-Pumpe durch das flexible Masturbator-Ärmchen für ein unterschiedliches Masturbationserlebnis ersetzen. Wählen Sie eine der Öffnungen und tragen Sie etwas wasserbasiertes Gleitmittel auf, um das Einführen zu erleichtern. Beachten Sie, dass aufgrund der flexiblen Beschaffenheit des Ärmchens dieses im Laufe der Zeit abnutzen kann.

Verwendung

Diese Penis-Pumpe kann Ihnen helfen, eine Erektion zu bekommen oder eine größere und härtere Erektion durch Absaugung zu erreichen. Wenn die Luft abgesaugt wird, zieht der Vakuumszylinder Ihren Penis ein, was zu einem verstärkten Blutfluss in Ihren Penis führt.

Bedienung

Um das Spielzeug einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, bis die rote Anzeige leuchtet. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Saugleistung zu starten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um die Saugleistung zu stoppen. Drücken Sie die Luft-Taste, um die Luft freizugeben. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug vollständig auszuschalten.

Gleitgel

Verwenden Sie ein wasserbasiertes Gleitgel. Andere Gleitgele und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und sind daher nicht empfohlen.

Reinigung

Spülen Sie das Spielzeug mit lauwarmem Wasser ab. Tragen Sie Spielzeugreiniger oder eine milde Seife auf und spülen Sie erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf. Legen Sie das Spielzeug zum Trocknen hin oder tupfen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Spielzeug sicher an einem trockenen und dunklen Ort fern von extremen Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwenden Sie einen Spielzeugbeutel, um das Spielzeug vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahren Sie dieses Produkt nicht direkt neben anderen Spielzeugen auf.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie die Pumpe nicht länger als 30 Minuten pro Anwendung. Wenn Taubheit oder kalte Haut auftritt, entfernen Sie die Pumpe sofort. Verwenden Sie das Spielzeug nicht in den folgenden Situationen: bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut oder bei anderen Verletzungen des Penis, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eines der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn Sie eine allergische Reaktion auf das Material haben oder von einer Allergie auf das Material wissen. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und/oder bei Einnahme von

blutverdünnenden Medikamenten konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung. Wenn Sie während der Verwendung Schmerzen und/oder Unannehmlichkeiten verspüren, sollten Sie die Verwendung des Produkts sofort abbrechen und jegliche weitere Verwendung vermeiden. Pumpen Sie nicht bis zu dem Punkt, an dem es schmerzhaft wird. Verwenden Sie das Spielzeug nicht an anderen Körperteilen. Um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden, teilen Sie das Spielzeug nicht mit anderen. Laden Sie nicht auf und verwenden Sie nicht, wenn das Spielzeug oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs, da dies einen elektrischen Schock verursachen kann. Bringen Sie das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen elektrischen Schock zu vermeiden. Verwenden Sie keinen USB-Hub zum Laden neben anderen Geräten. Verwenden Sie das Ladekabel nur mit Adaptern, die Kurzschlusschutz haben, um Brandgefahren zu vermeiden. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Wenn Feuchtigkeit ins Innere des Spielzeugs gelangt, schalten Sie es sofort aus. Das Spielzeug darf nur verwendet werden, wenn es im Inneren vollständig trocken ist. Bei Überhitzung schalten Sie das Spielzeug sofort aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden. Reinigen Sie es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nur für die Verwendung am Penis geeignet. Verwenden Sie das Spielzeug nur wie vorgesehen und angegeben.

Entsorgungsinformationen

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers zeigt die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott an. Entsorgen Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Als Händler von elektronischer Ausrüstung nehmen wir zurückgegebene Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos entgegen. Erwägen Sie lokale Entsorgungsoptionen und vermeiden Sie die Schaffung von unnötigem Abfall.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, zögern Sie nicht, sich an den Kundenservice zu wenden.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Avant l'utilisation

Chargez complètement le jouet avant la première utilisation avec le câble USB inclus. Avant utilisation, vous pouvez tailler ou raser les poils pubiens près de la base du pénis, de manière à ce qu'ils n'irritent pas ou ne soient pas tirés par le cylindre.

Vous pouvez remplacer l'ouverture normale de la pompe à pénis par la gaine masturbatrice flexible pour une expérience de masturbation différente. Choisissez l'une des ouvertures et appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau pour faciliter l'insertion. Veuillez noter que, en raison de la nature flexible de la gaine, elle s'usera avec le temps.

Utilisation

Cette pompe à pénis peut vous aider à obtenir une érection, ou une érection plus grande et plus dure, par aspiration. Lorsque l'air est aspiré, le cylindre à vide tire votre pénis, ce qui entraînera un afflux sanguin vers votre pénis.

Comment l'utiliser

Pour allumer le jouet, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge s'allume. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'aspiration. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'aspiration. Appuyez sur le bouton d'air pour libérer l'air. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre complètement le jouet.

Lubrifiant

Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent avoir un effet négatif sur le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage

Rincez le jouet à l'eau tiède. Appliquez un nettoyant pour jouet ou un savon doux et rincez à nouveau à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Posez le jouet pour le laisser sécher ou tamponnez-le avec un chiffon propre et sans peluches ou une serviette.

Stockage

Rangez le jouet en toute sécurité dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de la portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac pour jouet pour protéger le jouet de la poussière et des rayures. Ne rangez pas ce produit juste à côté d'autres jouets.

Instructions de sécurité

Ne pas utiliser la pompe pendant plus de 30 minutes par utilisation. Si vous ressentez un engourdissement ou une peau froide, retirez immédiatement la pompe. Ne pas utiliser le jouet dans les situations suivantes : sur une peau enflée, irritée ou enflammée, en cas d'autres blessures au pénis, après une chirurgie dans la région pelvienne, si l'un des composants est endommagé et/ou si vous avez une réaction allergique au matériau ou si vous êtes conscient d'une allergie au matériau. En cas de maladies cardiovasculaires et/ou si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant utilisation. Si vous ressentez une douleur et/ou un inconfort pendant l'utilisation, vous devez cesser immédiatement d'utiliser le produit et vous abstenir de toute utilisation ultérieure. Ne pas pomper jusqu'à ce que cela devienne douloureux. Ne pas utiliser le jouet sur d'autres parties du corps. Pour éviter les maladies et les infections, ne partagez pas le jouet avec d'autres. Ne chargez pas et n'utilisez pas si le jouet ou le câble de charge est endommagé. N'utilisez pas pendant

la charge, car cela peut provoquer une décharge électrique. Ne mettez pas le câble de charge en contact avec l'eau pour éviter une décharge électrique. N'utilisez pas de hub USB pour charger avec d'autres appareils. Utilisez uniquement le câble de charge avec des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits pour éviter les risques d'incendie. L'humidité peut endommager le moteur. Si l'humidité pénètre à l'intérieur du jouet, éteignez-le immédiatement. Le jouet ne peut être utilisé que lorsque l'intérieur est complètement sec. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement le jouet et laissez-le refroidir avant de le réutiliser. Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas pour la machine à laver ou le lave-vaisselle. Convient uniquement pour une utilisation sur le pénis. Utilisez uniquement le jouet comme prévu et comme indiqué.

Instructions d'élimination

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Le symbole de la poubelle barrée indique la collecte séparée des déchets électriques et électroniques. Jetez le produit à un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous acceptons le retour d'équipements électriques et électroniques usagés gratuitement. Pensez aux options de traitement local et évitez la création de déchets inutiles.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Antes de usar

Carga completamente el juguete antes del primer uso con el cable USB incluido. Antes de usarlo, puedes recortar o afeitar el vello púbico cerca de la base del pene para evitar irritaciones o que sea succionado por el cilindro.

Puedes reemplazar la abertura normal de la bomba de pene con la manga flexible masturbadora para una experiencia de masturbación diferente. Elige una de las aberturas y aplica un poco de lubricante a base de agua para facilitar la inserción. Ten en cuenta que debido a la naturaleza flexible de la manga, se desgastará con el tiempo.

Uso

Esta bomba de pene puede ayudarte a obtener una erección o una erección más grande y firme mediante la succión. A medida que se elimina el aire, el cilindro de vacío atrae tu pene, lo que provocará un mayor flujo de sangre hacia tu pene.

Cómo operar

Para encender el juguete, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se encienda la luz roja. Presione el botón de encendido para iniciar la succión. Presione nuevamente el botón de encendido para detener la succión. Presione el botón de aire para liberar el aire. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar completamente el juguete.

Lubricante

Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y, por lo tanto, no se recomiendan.

Limpieza

Enjuaga el juguete con agua tibia. Aplica limpiador de juguetes o un jabón suave y enjuaga nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja el juguete para que se seque o sécalo con cuidado con un paño limpio y sin pelusa o una toalla.

Almacenamiento

Guarda el juguete de forma segura en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No almacenes este producto junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad

No uses la bomba durante más de 30 minutos por uso. Si sientes adormecimiento o piel fría, retira la bomba de inmediato. No uses el juguete en las siguientes situaciones: en piel hinchada, irritada o inflamada, o en caso de otras lesiones en el pene, después de cirugía en la zona pélvica, si alguno de los componentes está dañado y/o si tienes una reacción alérgica al material o si eres consciente de una alergia al material. En caso de enfermedades cardiovasculares y/o si tomas medicación anticoagulante, consulta a tu médico antes de usarlo. Si sientes dolor y/o molestias durante el uso, debes dejar de usar el producto de inmediato y abstenerse de su uso posterior. No bombees hasta que sea doloroso. No uses el juguete en ninguna otra parte del cuerpo. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el juguete con otras personas. No cargue ni use si el juguete o el cable de carga están dañados. No lo use mientras se carga, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. No ponga el cable de carga en contacto con el agua para evitar

una descarga eléctrica. No use un concentrador USB para cargar junto con otros dispositivos. Utilice el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. La humedad puede dañar el motor. Si la humedad entra en el interior del juguete, apáguelo inmediatamente. El juguete solo se puede utilizar cuando el interior esté completamente seco. En caso de sobrecalentamiento, apague el juguete de inmediato y deje que se enfríe antes de usarlo nuevamente. No limpie con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadora o lavavajillas. Solo apto para su uso en el pene. Utiliza el juguete únicamente según lo previsto y según las indicaciones.

Información de eliminación

No deseches este producto en la basura doméstica. El símbolo del cubo de basura tachado indica la recolección separada de residuos eléctricos y electrónicos. Desecha el producto en un punto de recolección para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Como distribuidor de equipos electrónicos, aceptamos devoluciones de equipos electrónicos desechados de forma gratuita. Considera las opciones de disposición local y evita la creación de residuos innecesarios.

¿Necesita ayuda?

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Prima dell'uso

Carica completamente il giocattolo prima del primo utilizzo con il cavo USB incluso. Prima dell'uso, potresti tagliare o rasare i peli pubici vicino alla base del pene, in modo che non irritino o vengano strappati dal cilindro.

Puoi sostituire l'apertura normale della pompa per il pene con la manica masturbatoria flessibile per un'esperienza di masturbazione diversa. Scegli una delle aperture e applica un po' di lubrificante a base d'acqua per agevolare l'inserimento. Tieni presente che a causa della natura flessibile della manica, essa si usurerà nel tempo.

Uso

Questa pompa per il pene può aiutarti a ottenere un'erezione o un'erezione più grande e dura attraverso l'aspirazione. Man mano che l'aria viene aspirata, il cilindro a vuoto attira il tuo pene, il che porterà a un maggiore afflusso di sangue al tuo pene.

Modalità di funzionamento

Per accendere il giocattolo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché la luce rossa si accende. Premere il pulsante di accensione per avviare l'aspirazione. Premere nuovamente il pulsante di accensione per interrompere l'aspirazione. Premere il pulsante dell'aria per rilasciare l'aria. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere completamente il giocattolo.

Lubrificante

Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli per massaggi possono influire negativamente sul materiale e sono pertanto sconsigliati.

Pulizia

Sciacqua il giocattolo con acqua tiepida. Applica un detergente per giocattoli o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questo passaggio se necessario. Lascia il giocattolo ad asciugare o tamponalo con un panno pulito e privo di pelucchi o un asciugamano.

Conservazione

Conserva il giocattolo in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme, fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Usa una borsa per giocattoli per proteggere il giocattolo dalla polvere e dai graffi. Non conservare questo prodotto accanto ad altri giocattoli.

Istruzioni di sicurezza

Non utilizzare la pompa per più di 30 minuti per volta. In caso di insensibilità o pelle fredda, rimuovere immediatamente la pompa. Non utilizzare il giocattolo nelle seguenti situazioni: su pelle gonfia, irritata o infiammata o in caso di altre lesioni al pene, dopo un intervento chirurgico nella zona pelvica, se uno dei componenti è danneggiato e/o se si ha una reazione allergica al materiale o si è a conoscenza di un'allergia al materiale. In caso di malattie cardiovascolari e/o se si assumono farmaci anticoagulanti, consultare il medico prima dell'uso. Se si avverte dolore e/o disagio durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e astenersi dall'usarlo ulteriormente. Non pompate fino a quando diventa doloroso. Non utilizzare il giocattolo su altre parti del corpo. Per evitare malattie e infezioni, non condividere il giocattolo con altre persone. Non caricare o utilizzare se il giocattolo o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non utilizzare durante la ricarica, poiché ciò potrebbe causare una scossa

elettrica. Non mettere il cavo di ricarica a contatto con l'acqua per evitare una scossa elettrica. Non utilizzare un hub USB per caricare insieme ad altri dispositivi. Utilizzare il cavo di ricarica solo con adattatori dotati di protezione da cortocircuito per evitare pericoli di incendio. L'umidità può danneggiare il motore. Se l'umidità entra all'interno del giocattolo, spegnilo immediatamente. Il giocattolo può essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto. In caso di surriscaldamento, spegnere immediatamente il giocattolo e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrice o lavastoviglie. Adatto solo per l'uso sul pene. Utilizzare il giocattolo solo come previsto e come indicato.

Informazioni per lo smaltimento

Non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici. Il simbolo del cestino barrato indica la raccolta separata dei rifiuti elettrici ed elettronici. Smaltire il prodotto presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. In quanto distributore di apparecchiature elettroniche, accettiamo i resi di apparecchiature elettroniche dismesse gratuitamente. Considera le opzioni di smaltimento locali e evita la creazione di rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem naładuj zabawkę w pełni za pomocą dołączonego kabla USB. Przed użyciem możesz przyciąć lub ogolić włosy łonowe w okolicach podstawy penisa, aby nie drażniły lub nie były wyciągane przez cylinder.

Możesz zastąpić normalne otwarcie pompy do penisa elastyczną rękawicą masturbacyjną, aby uzyskać inne doświadczenie masturbacyjne. Wybierz jedno z otworów i nałóż trochę lubrykantu na bazie wody, aby ułatwić włożenie. Należy jednak pamiętać, że ze względu na elastyczność rękawicy, może ona zużyć się w miarę upływu czasu.

Użycie

Ta pompa do penisa może pomóc Ci osiągnąć erekcję lub większą i twardszą erekcję poprzez podciśnienie. W miarę wyssania powietrza, cylindryczny pojemnik przyciąga Twój penis, co spowoduje wzmożony przepływ krwi do Twojego penisa.

Jak działać

Aby włączyć zabawkę, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zapali się czerwona lampka. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć ssanie. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby zatrzymać ssanie. Naciśnij przycisk powietrza, aby uwolnić powietrze. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby całkowicie wyłączyć zabawkę.

Lubrykant

Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i dlatego są odradzane.

Czyszczenie

Splucz zabawkę letnią wodą. Nałóż środek do czyszczenia zabawek lub łagodne mydło, a następnie ponownie splucz letnią wodą. Powtórz ten krok w razie potrzeby. Połóż zabawkę na płasko, aby wyschła lub osusz ją czystą, niepylącą szmatką lub ręcznikiem.

Przechowywanie

Bezpiecznie przechowuj zabawkę w suchym i ciemnym miejscu, z dala od skrajnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj torby na zabawki, aby chronić zabawkę przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj tego produktu bezpośrednio obok innych zabawek.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie używaj pompy przez dłużej niż 30 minut na raz. Jeśli wystąpi drętwienie lub zimna skóra, natychmiast usuń pompę. Nie używaj zabawki w następujących sytuacjach: na opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skórze lub w przypadku innych obrażeń penisa, po operacji w okolicy miednicy, jeśli któryś z elementów jest uszkodzony i/lub jeśli występuje reakcja alergiczna na materiał lub jesteś świadomy alergii na materiał. W przypadku chorób serca i/lub stosowania leków rozrzedzających krew, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort podczas użytkowania, powinieneś natychmiast przerwać korzystanie z produktu i powstrzymać się od dalszego użytkowania. Nie pompuj do momentu, gdy zaczyna być bolesne. Nie używaj zabawki na innych częściach ciała. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie dziel się zabawką z innymi. Nie ładuj ani nie używaj, jeśli zabawka lub kabel ładowania są uszkodzone. Nie używaj podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Nie dopuszczaj, aby kabel ładowania miał kontakt z wodą, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Nie używaj huba USB do ładowania wraz z innymi urządzeniami. Używaj kabla ładowania tylko z adapterami wyposażonymi w zabezpieczenie przed zwarcie, aby uniknąć zagrożenia pożarowego. Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza zabawki, natychmiast ją wyłącz. Zabawka może być używana tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz zabawkę i pozostaw ją do ostygnięcia przed ponownym użyciem. Nie czyszcz zabawki produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne substancje żrące. Nie nadaje się do prania w pralce ani zmywarki. Nadaje się tylko do stosowania na penisie. Używaj zabawki zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.

Informacje dotyczące utylizacji

Nie wyrzucaj tego produktu do odpadów domowych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza oddzielne zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych. Wyrzuć produkt do punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor sprzętu elektronicznego przyjmujemy zwroty zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpłatnie. Rozważ lokalne opcje utylizacji i unikaj tworzenia niepotrzebnych odpadów.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Перед использованием

Полностью зарядите игрушку перед первым использованием с помощью включенного USB-кабеля. Перед использованием вы можете подстричь или побрить лобковые волосы около основания полового члена, чтобы они не раздражались или не вытаскивались цилиндром.

Вы можете заменить обычное отверстие на насосе для пениса гибкой рукавицей для мастурбации и получить другой опыт мастурбации. Выберите одно из отверстий и нанесите немного водных смазок, чтобы облегчить введение. Обратите внимание, что из-за гибкой природы рукавицы она со временем изнашивается.

Использование

Этот насос для полового члена может помочь вам получить эрекцию или более крупную и твердую эрекцию с помощью вакуума. По мере выкачивания воздуха, вакуумный цилиндр привлекает ваш половой член, что приводит к увеличению кровотока к нему.

Как использовать

Чтобы включить игрушку, удерживайте кнопку включения нажатой в течение 3 секунд, пока не загорится красный индикатор. Нажмите кнопку включения, чтобы начать всасывание. Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы остановить всасывание. Нажмите кнопку для выпуска воздуха. Удерживайте кнопку включения нажатой в течение 3 секунд, чтобы полностью выключить игрушку.

Лубрикант

Используйте водный лубрикант. Другие смазки и массажные масла могут негативно влиять на материал и поэтому не рекомендуются.

Очистка

Промойте игрушку теплой водой. Нанесите моющее средство для игрушек или мягкое мыло и снова промойте теплой водой.

Повторите этот шаг при необходимости.

Уложите игрушку, чтобы она высохла, или протрите ее сухой чистой безворсовой тканью или полотенцем.

Хранение

Безопасно храните игрушку в сухом и темном месте, защищенном от экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используйте сумку для игрушек, чтобы защитить игрушку от пыли и царапин. Не храните этот продукт рядом с другими игрушками.

Инструкции по безопасности

Не используйте насос более 30 минут за один раз. Если возникают онемение или охлаждение кожи, немедленно удалите насос. Не используйте игрушку в следующих случаях: на опухших, раздраженных или воспаленных участках кожи или при других повреждениях полового члена, после операции в тазовой области, если одна из деталей повреждена и/или если у вас есть аллергическая реакция на материал или если вы знаете о наличии аллергии на материал. В случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний и/или при приеме препаратов, разжижающих кровь, проконсультируйтесь с врачом перед

использованием. Если вы ощущаете боль и/или дискомфорт во время использования, немедленно прекратите использование продукта и воздержитесь от дальнейшего использования. Не надуйте до того момента, когда это становится болезненным. Не используйте игрушку на других частях тела. Для предотвращения заболеваний и инфекций не делитесь игрушкой с другими. Не заряжайте и не используйте, если игрушка или кабель зарядки повреждены. Не используйте во время зарядки, так как это может вызвать электрический удар. Не допускайте попадания кабеля зарядки в воду, чтобы избежать электрического удара. Не используйте USB-хаб для зарядки вместе с другими устройствами. Используйте кабель зарядки только с адаптерами, обеспечивающими защиту от короткого замыкания, чтобы избежать пожара. Влага может повредить двигатель. Если влага попадает внутрь игрушки, немедленно выключите ее. Игрушку можно использовать только при полной сухости внутренних частей. В случае перегрева немедленно выключите игрушку и дайте ей остыть перед повторным использованием. Не чистите продукт с использованием средств, содержащих алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие коррозионные вещества. Не подходит для стиральной машины или посудомоечной машины. Подходит только для использования на половом члене. Используйте игрушку только в предусмотренных целях и по указаниям.

Информация о утилизации

Не выбрасывайте этот продукт в бытовой мусор. Символ перечеркнутого мусорного бака указывает на отдельный сбор электрического

и электронного мусора. Утилизируйте продукт на пункте сбора для переработки электронных устройств. Как распространитель электронного оборудования, мы бесплатно принимаем возврат использованных электрических и электронных устройств. Учитывайте местные варианты утилизации и избегайте создания избыточных отходов.

Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по этому продукту, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Før bruk

Lad leketøyet helt opp før første bruk med den medfølgende USB-kabelen. Før bruk kan du trimme eller barbere kjønnsår nær penisens base, slik at det ikke irriterer eller blir dratt ut av sylindren.

Du kan erstatte den normale åpningen av penispumpen med det fleksible masturbatorhylsteret for en annen onaneringsopplevelse. Velg en av åpningene og påfør litt vannbasert glide-middel for å lette innføringen. Vær oppmerksom på at på grunn av hylsterets fleksible natur, vil det slites over tid.

Bruk

Denne penispumpen kan hjelpe deg med å få ereksjon, eller større og hardere ereksjon, ved suging. Når luften suges ut, trekker vakuumylindren din penis inn, noe som vil føre til at mer blod strømmer til penisen din.

Hvordan betjene

For å slå på leketøyet, hold inne strømknappen i 3 sekunder til det røde lyset tennes. Trykk på strømknappen for å starte sugekraften. Trykk på strømknappen igjen for å stoppe sugekraften. Trykk på luftknappen for å slippe ut luften. Hold strømknappen inne i 3 sekunder for å slå av leketøyet helt.

Glidemiddel

Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glide-midler og massasjeolje kan påvirke materialet negativt og frarådes.

Rengjøring

Skyll leketøyet med lunkent vann. Påfør leketøy-

rensner eller mild såpe og skyll med lunkent vann igjen. Gjenta dette trinnet om nødvendig. Legg leketøyet til tørk, eller klapp det tørt med en ren, løfri klut eller håndkle.

Oppbevaring

Oppbevar leketøyet på et tørt og mørkt sted unna ekstreme temperaturer, utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en leketøypose for å beskytte leketøyet mot støv og riper. Ikke oppbevar dette produktet rett ved siden av andre leketøy.

Sikkerhetsinstruksjoner

Bruk ikke pumpen i mer enn 30 minutter per bruk. Hvis nummenhet eller kald hud oppstår, fjern pumpen umiddelbart. Ikke bruk leketøyet i følgende situasjoner: på hoven, irritert eller betent hud eller i tilfelle av andre skader på penis, etter operasjon i bekkenområdet, hvis en av komponentene er skadet og/eller hvis du har en allergisk reaksjon på materialet eller er kjent med en allergi mot materialet. Ved hjerte-kar-sykdommer og/eller hvis du tar blodfortynnende medisiner, rådfør deg med lege før bruk. Hvis du føler noen form for smerte og/eller ubehag under bruk, bør du umiddelbart stoppe å bruke produktet og avstå fra videre bruk. Ikke pump til det blir smertefullt. Ikke bruk leketøyet på andre deler av kroppen. For å unngå sykdom og infeksjoner, ikke del leketøyet med andre. Ikke lad eller bruk hvis leketøyet eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk mens det lades, da dette kan forårsake elektrisk støt. Ikke la ladekabelen komme i kontakt med vann for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub for å lade sammen med andre enheter. Bruk kun ladekabelen med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare. Fuktighet kan skade motoren. Hvis fuktighet trenger inn

i innsiden av leketøy, slå det av umiddelbart. Leketøyet kan kun brukes når innsiden er helt tørr. Ved overoppheting, slå av leketøy umiddelbart og la det avkjøle før du bruker leketøy igjen. Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre korrosive stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun egnet for bruk på penis. Bruk kun leketøy som tiltenkt og som instruert.

Informasjon om avhending

Kast ikke dette produktet i husholdningsavfallet. Symbolet med den overkryssede søppelkassen indikerer separat innsamling av elektrisk og elektronisk avfall. Kast produktet på et innsamlingspunkt for resirkulering av elektroniske enheter. Som distributør av elektronisk utstyr tar vi imot returnering av kassert elektrisk og elektronisk utstyr uten kostnad. Ta hensyn til lokale kasseringalternativer og unngå å skape unødvendig avfall.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

Boners is a registered trademark.

Produced in license by EQOM Purchasing B.V.,
produced in China.

Phoenixweg 6 · 9641 KS Veendam
The Netherlands (EU)
Customer service: +31(0)598 - 69 04 53
www.boners.eu · info@boners.eu



UK
CA

