

# **BONERS**

## **PENIS PUMP WITH LCD SCREEN**

BON049

- EN** User manual
- NL** Handleiding
- DE** Bedienungsanleitung
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de usuario
- IT** Manuale d'uso
- PL** Instrukcja obsługi
- RU** руководство пользователя
- NO** Bruksanvisning



## **DISCLAIMER**

All rights reserved.

This product is under no circumstances to be considered as a medical device.

Only use the product as instructed.

Compatible with water-based lubricants.

Read the user manual carefully before use.

## **INDEX**

<b>ENGLISH</b>	<b>06</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>10</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>14</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>18</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>22</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>26</b>
<b>POLSKI</b>	<b>30</b>
<b>РУССКИЙ</b>	<b>34</b>
<b>NOORS</b>	<b>38</b>



## SPECIFICATIONS

**Material**

ABS, PS

**Length**

290 mm | 11.42 inch

**Diameter**

61 mm | 2.40 inch

**Insertable dimension**

245 mm | 9.65 inch

**Weight**

350 g | 12.35 oz

**Battery type**

Lithium battery

**Battery capacity**

700mAh

**Battery voltage**

3.7V

**Charging voltage**

5V

**Charging time**

120 minutes

**Before use**

Charge the toy completely before first use with the included USB cable. Before use, you could trim or shave pubic hair near the base of the penis, so that it does not irritate or get pulled out by the cylinder.

You can replace the normal opening of the penis pump with the flexible masturbator sleeve for a different masturbation experience. Choose one of the openings and apply some water-based lubricant to facilitate insertion. Please note that due to the flexible nature of the sleeve, it will wear out over time.

**Use**

This penis pump can help you get an erection, or bigger and harder erection, by suction. As the air is sucked out, the vacuum cylinder pulls your penis in which will lead to more blood rushing to your penis.

**How to operate**

To turn on the toy, keep the power button pressed down for 3 seconds until the LED screen turns on. On the screen you can see the following: the top left corner shows what mode you're on and on what power level the mode is on. In the right top corner, there's a timer. In the middle, you see the suction power. On the bottom, it shows what setting the toy is on. In the right bottom corner, it shows how much battery is left.

Press the power button to turn on the normal suction. Press the power button again to stop the suction. Press the air button to release the air and stop the suction.

Press the timer button to switch between different

suction modes. Keep the timer button pressed down for 3 seconds to increase the suction power. Repeat this step until you've reached the desired power. Some modes have their own 20 minute timer that counts down. Press the power or air button when you want to turn off the suction.

Keep the power button pressed down for 3 seconds to turn off the toy completely. Do not cover the air vent during use.

**Lubricant**

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

**Cleaning**

Rinse the toy with lukewarm water. Apply toy cleaner or a mild soap and rinse with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the toy down to dry or dab it dry with a clean, lint-free cloth or towel.

**Storage**

Safely store the toy in a dry and dark place away from extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store this product right next to other toys.

**Safety instructions**

Do not use the pump for more than 30 minutes per use. If numbness or cool skin occurs, remove the pump immediately. Do not use the toy in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin or in case of other injuries to the penis, after surgery in the pelvic area, if one of the components is damaged and/or if you have an

allergic reaction to the material or if you are aware of an allergy to the material. In case of cardiovascular diseases and/or if you take blood-thinning medication, consult your doctor before use. If you feel any pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from any further use. Do not pump to the point where it becomes painful. Do not use the toy on any other parts of the body. To avoid illness and infections, do not share the toy with others. Do not charge or use if the toy or charging cable is damaged. Do not use while charging, as this may cause an electric shock. Do not bring the charging cable into contact with water to avoid an electric shock. Don't use a USB hub to charge alongside other devices. Only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection to avoid fire hazards. Moisture can damage the engine. If moisture enters the inside of the toy, turn it off immediately. The toy may only be used when the inside is completely dry. In case of overheating, turn off the toy immediately and allow it to cool before using the toy again. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for the washing machine or dishwasher. Only suitable for use on the penis. Only use the toy as intended and as directed.

### **Disposal information**

Do not dispose of this product in household waste. The symbol of the crossed-out dustbin indicates the separate collection of electrical and electronic waste. Dispose of the product at a collection point for the recycling of electronic devices. As a distributor of electronic equipment, we accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge. Consider local disposal options and

avoid the creation of unnecessary waste.

### **Need help?**

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)

🌐 [www.boners.eu](http://www.boners.eu)

**Voor gebruik**

Laad de toy voor het eerste gebruik volledig op met de bijgeleverde USB-kabel. Scheer of trim eventueel schaamhaar weg bij de basis van de penis zodat dit niet gaat irriteren of eruit wordt getrokken door de cilinder.

De normale opening van de penispomp kan vervangen worden door de flexibele masturbator sleeve voor een ander masturbatie gevoel. Kies een van de openingen en breng glijmiddel op waterbasis aan om het inbrengen van de penis te vergemakkelijken. Houd er rekening mee dat door de flexibele aard van de sleeve, het na verloop van tijd zal slijten.

**Gebruik**

Deze penispomp kan helpen bij het krijgen van een erectie, of een grotere en hardere erectie, door middel van een zuigende werking.

**Bediening**

Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt totdat het LED scherm aan gaat. Op het scherm staat het volgende: In de linkerbovenhoek staat op welke modus en welk zuigkracht de toy staat. In de rechterbovenhoek staat een timer. In het midden staat de zuigkracht aangegeven. Aan de onderkant staat op welke stand de toy staat. In de rechteronderhoek wordt weergegeven hoeveel batterij de toy nog heeft.

Druk op de aan/uitknop om de normale zuigstand aan te zetten. Druk op de aan/uitknop op de zuigstand te stoppen. Druk op de luchtknop om de lucht te laten ontsnappen en de zuigstand te stoppen.

Druk op de timerknop om te wisselen van zuigmodus. Houd de timerknop 3 seconden ingedrukt om de zuigkracht te verhogen. Herhaal deze stap totdat de gewenste zuigkracht is bereikt. Bij sommige modi start een automatische 20-minuten aftelklok. Druk op de aan/uitknop of luchtknop om de zuigmodus uit te schakelen.

Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om de toy volledig uit te schakelen. Bedek de luchtopeening niet tijdens gebruik.

### **Glijmiddel**

Gebruik glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

### **Reinigen**

Spoel de toy af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat de toy aan de lucht drogen of dep droog met een schone, pluisvrije doek.

### **Opbergen**

Bewaar de toy veilig op een droge en donkere plek zonder extreme temperaturen, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een opbergzakje om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar dit product niet direct naast andere toys.

### **Veiligheidsinstructies**

Gebruik de pomp niet meer dan 30 minuten per keer. Als u last krijgt van gevoelloosheid of een koele huid, verwijder de pomp dan onmiddellijk. Gebruik de toy niet in de volgende situaties: op gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid of

in het geval van andere verwondingen aan de penis, na een operatie in het bekkengebied, als een van de onderdelen beschadigd is en/of als u een allergische reactie heeft op het materiaal of bekend bent met een bestaande allergie op het materiaal. In het geval van hart- en vaatziekten en/of als u bloed verdunnende medicatie neemt, neem dan contact op met uw arts voor gebruik. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product en afzien van verder gebruik. Pomp niet zo hard dat het pijn gaat doen. Gebruik de toy niet op andere delen van het lichaam. Deel de toy niet met anderen om ziekten en infecties te voorkomen. Laad niet op en gebruik niet als de toy of de oplaadkabel beschadigd is. Niet gebruiken tijdens het opladen omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Om een elektrische schok te voorkomen, mag de oplaadkabel niet in contact komen met water. Gebruik geen USB-hub om samen met andere apparaten op te laden. Om brand te voorkomen, gebruikt u de oplaadkabel alleen met adapters die kortsluitbeveiliging hebben. Vocht kan de motor aantasten. Als er vocht in de toy komt, schakel het onmiddellijk uit. De toy mag alleen gebruikt worden wanneer de binnenkant volledig droog is. Schakel in geval van oververhitting de toy onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt. Niet reinigen met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Alleen geschikt voor gebruik op de penis. Gebruik de pomp alleen zoals bedoeld en zoals voorgeschreven.

## **Afvalverwerking**

Gooi het product niet weg in het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak geeft de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan. Breng het product naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Als distributeur van elektronische apparatuur accepteren wij gratis retourzendingen van elektrische en elektronische apparatuur. Maak bij voorkeur gebruik van lokale afvalverwerkingsopties. Vermijd het creëren van onnodig afval.

## **Hulp nodig?**

Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)

🌐 [www.boners.eu](http://www.boners.eu)

**Vor dem gebrauch**

Laden Sie das Spielzeug vollständig vor der ersten Verwendung mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Vor der Verwendung können Sie die Schamhaare in der Nähe der Penisbasis trimmen oder rasieren, damit sie nicht gereizt werden oder vom Zylinder herausgezogen werden.

Sie können die normale Öffnung der Penis-Pumpe durch das flexible Masturbator-Ärmchen für ein unterschiedliches Masturbationserlebnis ersetzen. Wählen Sie eine der Öffnungen und tragen Sie etwas wasserbasiertes Gleitmittel auf, um das Einführen zu erleichtern. Beachten Sie, dass aufgrund der flexiblen Beschaffenheit des Ärmchens dieses im Laufe der Zeit abnutzen kann.

**Verwendung**

Diese Penis-Pumpe kann Ihnen helfen, eine Erektion zu bekommen oder eine größere und härtere Erektion durch Absaugung zu erreichen. Wenn die Luft abgesaugt wird, zieht der Vakuumzylinder Ihren Penis ein, was zu einem verstärkten Blutfluss in Ihren Penis führt.

**Bedienung**

Um das Spielzeug einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das LED-Display angeht. Auf dem Bildschirm sehen Sie Folgendes: In der oberen linken Ecke wird angezeigt, welcher Modus aktiv ist und auf welchem Leistungspegel sich der Modus befindet. In der rechten oberen Ecke gibt es einen Timer. In der Mitte sehen Sie die Saugkraft. Unten wird angezeigt, welcher Einstellung das Spielzeug gerade ist. In der rechten unteren Ecke sehen Sie den Batteriestand.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die normale Saugung zu aktivieren. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um die Saugung zu stoppen. Drücken Sie die Luft-Taste, um die Luft freizusetzen und die Saugung zu stoppen.

Drücken Sie die Timer-Taste, um zwischen verschiedenen Saugmodi zu wechseln. Halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Saugkraft zu erhöhen. Wiederholen Sie diesen Schritt bis zur gewünschten Leistung. Einige Modi haben ihren eigenen 20-Minuten-Timer, der herunterzählt. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder die Luft-Taste, wenn Sie die Saugung ausschalten möchten.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug vollständig auszuschalten. Bedecken Sie während der Verwendung nicht den Luftauslass.

### **Gleitgel**

Verwenden Sie ein wasserbasiertes Gleitgel. Andere Gleitgele und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und sind daher nicht empfohlen.

### **Reinigung**

Spülen Sie das Spielzeug mit lauwarmem Wasser ab. Tragen Sie Spielzeugreiniger oder eine milde Seife auf und spülen Sie erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf. Legen Sie das Spielzeug zum Trocknen hin oder tupfen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

### **Aufbewahrung**

Bewahren Sie das Spielzeug sicher an einem

trockenen und dunklen Ort fern von extremen Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwenden Sie einen Spielzeugbeutel, um das Spielzeug vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahren Sie dieses Produkt nicht direkt neben anderen Spielzeugen auf.

### **Sicherheitshinweise**

Verwenden Sie die Pumpe nicht länger als 30 Minuten pro Anwendung. Wenn Taubheit oder kalte Haut auftritt, entfernen Sie die Pumpe sofort. Verwenden Sie das Spielzeug nicht in den folgenden Situationen: bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut oder bei anderen Verletzungen des Penis, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eines der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn Sie eine allergische Reaktion auf das Material haben oder von einer Allergie auf das Material wissen. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und/oder bei Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung. Wenn Sie während der Verwendung Schmerzen und/oder Unannehmlichkeiten verspüren, sollten Sie die Verwendung des Produkts sofort abbrechen und jegliche weitere Verwendung vermeiden. Pumpen Sie nicht bis zu dem Punkt, an dem es schmerzhaft wird. Verwenden Sie das Spielzeug nicht an anderen Körperteilen. Um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden, teilen Sie das Spielzeug nicht mit anderen. Laden Sie nicht auf und verwenden Sie nicht, wenn das Spielzeug oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs, da dies einen elektrischen Schock verursachen kann. Bringen Sie das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen elektrischen Schock zu vermeiden. Verwenden

Sie keinen USB-Hub zum Laden neben anderen Geräten. Verwenden Sie das Ladekabel nur mit Adaptern, die Kurzschlusschutz haben, um Brandgefahren zu vermeiden. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Wenn Feuchtigkeit ins Innere des Spielzeugs gelangt, schalten Sie es sofort aus. Das Spielzeug darf nur verwendet werden, wenn es im Inneren vollständig trocken ist. Bei Überhitzung schalten Sie das Spielzeug sofort aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden. Reinigen Sie es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nur für die Verwendung am Penis geeignet. Verwenden Sie das Spielzeug nur wie vorgesehen und angegeben.

### **Entsorgungsinformationen**

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers zeigt die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott an. Entsorgen Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Als Händler von elektronischer Ausrüstung nehmen wir zurückgegebene Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos entgegen. Erwägen Sie lokale Entsorgungsoptionen und vermeiden Sie die Schaffung von unnötigem Abfall.

### **Brauchen Sie Hilfe?**

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, zögern Sie nicht, sich an den Kundenservice zu wenden.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)

🌐 [www.boners.eu](http://www.boners.eu)

### **Avant l'utilisation**

Chargez complètement le jouet avant la première utilisation avec le câble USB inclus. Avant utilisation, vous pouvez tailler ou raser les poils pubiens près de la base du pénis, de manière à ce qu'ils n'irritent pas ou ne soient pas tirés par le cylindre.

Vous pouvez remplacer l'ouverture normale de la pompe à pénis par la gaine masturbatrice flexible pour une expérience de masturbation différente. Choisissez l'une des ouvertures et appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau pour faciliter l'insertion. Veuillez noter que, en raison de la nature flexible de la gaine, elle s'usera avec le temps.

### **Utilisation**

Cette pompe à pénis peut vous aider à obtenir une érection, ou une érection plus grande et plus dure, par aspiration. Lorsque l'air est aspiré, le cylindre à vide tire votre pénis, ce qui entraînera un afflux sanguin vers votre pénis.

### **Comment l'utiliser**

Pour allumer le jouet, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran LED s'allume. Sur l'écran, vous pouvez voir ce qui suit : dans le coin supérieur gauche, vous voyez le mode sur lequel vous êtes et le niveau de puissance du mode. Dans le coin supérieur droit, il y a une minuterie. Au milieu, vous voyez la puissance d'aspiration. En bas, il indique le réglage sur lequel le jouet est. Dans le coin inférieur droit, il indique combien de batterie il reste.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer l'aspiration normale. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'aspiration.

Appuyez sur le bouton d'air pour relâcher l'air et arrêter l'aspiration.

Appuyez sur le bouton de la minuterie pour passer entre les différents modes d'aspiration. Maintenez le bouton de la minuterie enfoncé pendant 3 secondes pour augmenter la puissance d'aspiration. Répétez cette étape jusqu'à la puissance souhaitée. Certains modes ont leur propre minuterie de 20 minutes qui compte à rebours. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou d'air lorsque vous souhaitez désactiver l'aspiration.

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre complètement le jouet. Ne couvrez pas la sortie d'air pendant l'utilisation.

### **Lubrifiant**

Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent avoir un effet négatif sur le matériau et sont donc déconseillés.

### **Nettoyage**

Rincez le jouet à l'eau tiède. Appliquez un nettoyant pour jouet ou un savon doux et rincez à nouveau à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Posez le jouet pour le laisser sécher ou tamponnez-le avec un chiffon propre et sans peluches ou une serviette.

### **Stockage**

Rangez le jouet en toute sécurité dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de la portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac pour jouet pour protéger le jouet de la poussière et des rayures. Ne rangez pas ce produit juste à côté d'autres jouets.

**Instructions de sécurité**

Ne pas utiliser la pompe pendant plus de 30 minutes par utilisation. Si vous ressentez un engourdissement ou une peau froide, retirez immédiatement la pompe. Ne pas utiliser le jouet dans les situations suivantes : sur une peau enflée, irritée ou enflammée, en cas d'autres blessures au pénis, après une chirurgie dans la région pelvienne, si l'un des composants est endommagé et/ou si vous avez une réaction allergique au matériau ou si vous êtes conscient d'une allergie au matériau. En cas de maladies cardiovasculaires et/ou si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant utilisation. Si vous ressentez une douleur et/ou un inconfort pendant l'utilisation, vous devez cesser immédiatement d'utiliser le produit et vous abstenir de toute utilisation ultérieure. Ne pas pomper jusqu'à ce que cela devienne douloureux. Ne pas utiliser le jouet sur d'autres parties du corps. Pour éviter les maladies et les infections, ne partagez pas le jouet avec d'autres. Ne chargez pas et n'utilisez pas si le jouet ou le câble de charge est endommagé. N'utilisez pas pendant la charge, car cela peut provoquer une décharge électrique. Ne mettez pas le câble de charge en contact avec l'eau pour éviter une décharge électrique. N'utilisez pas de hub USB pour charger avec d'autres appareils. Utilisez uniquement le câble de charge avec des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits pour éviter les risques d'incendie. L'humidité peut endommager le moteur. Si l'humidité pénètre à l'intérieur du jouet, éteignez-le immédiatement. Le jouet ne peut être utilisé que lorsque l'intérieur est complètement sec. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement le jouet et laissez-le refroidir avant de le réutiliser. Ne pas

nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas pour la machine à laver ou le lave-vaisselle. Convient uniquement pour une utilisation sur le pénis. Utilisez uniquement le jouet comme prévu et comme indiqué.

**Instructions d'élimination**

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Le symbole de la poubelle barrée indique la collecte séparée des déchets électriques et électroniques. Jetez le produit à un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous acceptons le retour d'équipements électriques et électroniques usagés gratuitement. Pensez aux options de traitement local et évitez la création de déchets inutiles.

**Besoin d'aide ?**

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)

🌐 [www.boners.eu](http://www.boners.eu)

**Antes de usar**

Carga completamente el juguete antes del primer uso con el cable USB incluido. Antes de usarlo, puedes recortar o afeitar el vello púbico cerca de la base del pene para evitar irritaciones o que sea succionado por el cilindro.

Puedes reemplazar la abertura normal de la bomba de pene con la manga flexible masturbadora para una experiencia de masturbación diferente. Elige una de las aberturas y aplica un poco de lubricante a base de agua para facilitar la inserción. Ten en cuenta que debido a la naturaleza flexible de la manga, se desgastará con el tiempo.

**Uso**

Esta bomba de pene puede ayudarte a obtener una erección o una erección más grande y firme mediante la succión. A medida que se elimina el aire, el cilindro de vacío atrae tu pene, lo que provocará un mayor flujo de sangre hacia tu pene.

**Cómo operar**

Para encender el juguete, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la pantalla LED se encienda. En la pantalla puedes ver lo siguiente: en la esquina superior izquierda muestra el modo en el que te encuentras y en qué nivel de potencia se encuentra el modo. En la esquina superior derecha, hay un temporizador. En el medio, puedes ver la potencia de succión. En la parte inferior, muestra la configuración en la que se encuentra el juguete. En la esquina inferior derecha, muestra cuánta batería queda.

Pulsa el botón de encendido para activar la succión normal. Pulsa el botón de encendido nuevamente para detener la succión. Pulsa el botón de aire para liberar el aire y detener la succión.

Pulsa el botón de temporizador para cambiar entre diferentes modos de succión. Mantén presionado el botón de temporizador durante 3 segundos para aumentar la potencia de succión. Repite este paso hasta alcanzar la potencia deseada. Algunos modos tienen su propio temporizador de 20 minutos que cuenta atrás. Pulsa el botón de encendido o el botón de aire cuando desees apagar la succión.

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar completamente el juguete. No cubras la abertura de aire durante el uso.

**Lubricante**

Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y, por lo tanto, no se recomiendan.

**Limpieza**

Enjuaga el juguete con agua tibia. Aplica limpiador de juguetes o un jabón suave y enjuaga nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja el juguete para que se seque o sécalo con cuidado con un paño limpio y sin pelusa o una toalla.

**Almacenamiento**

Guarda el juguete de forma segura en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No almacenes este producto junto a otros juguetes.

**Instrucciones de seguridad**

No uses la bomba durante más de 30 minutos por uso. Si sientes adormecimiento o piel fría, retira la bomba de inmediato. No uses el juguete en las siguientes situaciones: en piel hinchada, irritada o inflamada, o en caso de otras lesiones en el pene, después de cirugía en la zona pélvica, si alguno de los componentes está dañado y/o si tienes una reacción alérgica al material o si eres consciente de una alergia al material. En caso de enfermedades cardiovasculares y/o si tomas medicación anticoagulante, consulta a tu médico antes de usarlo. Si sientes dolor y/o molestias durante el uso, debes dejar de usar el producto de inmediato y abstenerse de su uso posterior. No bombee hasta que sea doloroso. No uses el juguete en ninguna otra parte del cuerpo. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el juguete con otras personas. No cargue ni use si el juguete o el cable de carga están dañados. No lo use mientras se carga, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. No ponga el cable de carga en contacto con el agua para evitar una descarga eléctrica. No use un concentrador USB para cargar junto con otros dispositivos. Utilice el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. La humedad puede dañar el motor. Si la humedad entra en el interior del juguete, apáguelo inmediatamente. El juguete solo se puede utilizar

cuando el interior esté completamente seco. En caso de sobrecalentamiento, apague el juguete de inmediato y deje que se enfríe antes de usarlo nuevamente. No limpie con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadora o lavavajillas. Solo apto para su uso en el pene. Utiliza el juguete únicamente según lo previsto y según las indicaciones.

**Información de eliminación**

No deseches este producto en la basura doméstica. El símbolo del cubo de basura tachado indica la recolección separada de residuos eléctricos y electrónicos. Desecha el producto en un punto de recolección para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Como distribuidor de equipos electrónicos, aceptamos devoluciones de equipos electrónicos desechados de forma gratuita. Considera las opciones de disposición local y evita la creación de residuos innecesarios.

**¿Necesita ayuda?**

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)

🌐 [www.boners.eu](http://www.boners.eu)

**Prima dell'uso**

Carica completamente il giocattolo prima del primo utilizzo con il cavo USB incluso. Prima dell'uso, potresti tagliare o rasare i peli pubici vicino alla base del pene, in modo che non irritino o vengano strappati dal cilindro.

Puoi sostituire l'apertura normale della pompa per il pene con la manica masturbatoria flessibile per un'esperienza di masturbazione diversa. Scegli una delle aperture e applica un po' di lubrificante a base d'acqua per agevolare l'inserimento. Tieni presente che a causa della natura flessibile della manica, essa si usurerà nel tempo.

**Uso**

Questa pompa per il pene può aiutarti a ottenere un'erezione o un'erezione più grande e dura attraverso l'aspirazione. Man mano che l'aria viene aspirata, il cilindro a vuoto attira il tuo pene, il che porterà a un maggiore afflusso di sangue al tuo pene.

**Modalità di funzionamento**

Per accendere il giocattolo, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando lo schermo LED si accende. Sullo schermo puoi vedere quanto segue: nell'angolo in alto a sinistra viene mostrata la modalità in cui ti trovi e su quale livello di potenza è impostata la modalità. In alto a destra c'è un timer. Al centro, vedi la potenza di aspirazione. In basso viene mostrata l'impostazione del giocattolo. In basso a destra viene mostrato quanto rimane di batteria.

Premi il pulsante di accensione per attivare l'aspirazione normale. Premi nuovamente il pulsante di accensione per interrompere l'aspirazione. Premi

il pulsante dell'aria per rilasciare l'aria e interrompere l'aspirazione.

Premi il pulsante del timer per passare tra diverse modalità di aspirazione. Tieni premuto il pulsante del timer per 3 secondi per aumentare la potenza di aspirazione. Ripeti questo passaggio fino al livello di potenza desiderato. Alcune modalità hanno un proprio timer di 20 minuti che fa il conto alla rovescia. Premi il pulsante di accensione o il pulsante dell'aria quando desideri spegnere l'aspirazione.

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere completamente il giocattolo. Durante l'uso, non coprire la presa d'aria.

### **Lubrificante**

Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli per massaggi possono influire negativamente sul materiale e sono pertanto sconsigliati.

### **Pulizia**

Sciacqua il giocattolo con acqua tiepida. Applica un detergente per giocattoli o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questo passaggio se necessario. Lascia il giocattolo ad asciugare o tamponalo con un panno pulito e privo di pelucchi o un asciugamano.

### **Conservazione**

Conserva il giocattolo in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme, fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Usa una borsa per giocattoli per proteggere il giocattolo dalla polvere e dai graffi. Non conservare questo prodotto accanto ad altri giocattoli.

**Istruzioni di sicurezza**

Non utilizzare la pompa per più di 30 minuti per volta. In caso di insensibilità o pelle fredda, rimuovere immediatamente la pompa. Non utilizzare il giocattolo nelle seguenti situazioni: su pelle gonfia, irritata o infiammata o in caso di altre lesioni al pene, dopo un intervento chirurgico nella zona pelvica, se uno dei componenti è danneggiato e/o se si ha una reazione allergica al materiale o si è a conoscenza di un'allergia al materiale. In caso di malattie cardiovascolari e/o se si assumono farmaci anticoagulanti, consultare il medico prima dell'uso. Se si avverte dolore e/o disagio durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e astenersi dall'usarlo ulteriormente. Non pompate fino a quando diventa doloroso. Non utilizzare il giocattolo su altre parti del corpo. Per evitare malattie e infezioni, non condividere il giocattolo con altre persone. Non caricare o utilizzare se il giocattolo o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non utilizzare durante la ricarica, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica. Non mettere il cavo di ricarica a contatto con l'acqua per evitare una scossa elettrica. Non utilizzare un hub USB per caricare insieme ad altri dispositivi. Utilizzare il cavo di ricarica solo con adattatori dotati di protezione da cortocircuito per evitare pericoli di incendio. L'umidità può danneggiare il motore. Se l'umidità entra all'interno del giocattolo, spegnilo immediatamente. Il giocattolo può essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto. In caso di surriscaldamento, spegnere immediatamente il giocattolo e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrice o lavastoviglie. Adatto solo per l'uso sul pene. Utilizzare il giocat-

tolo solo come previsto e come indicato.

**Informazioni per lo smaltimento**

Non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici. Il simbolo del cestino barrato indica la raccolta separata dei rifiuti elettrici ed elettronici. Smaltire il prodotto presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. In quanto distributore di apparecchiature elettroniche, accettiamo i resi di apparecchiature elettroniche dismesse gratuitamente. Considera le opzioni di smaltimento locali e evita la creazione di rifiuti inutili.

**Hai bisogno di aiuto?**

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)

🌐 [www.boners.eu](http://www.boners.eu)

**Przed użyciem**

Przed pierwszym użyciem naładuj zabawkę w pełni za pomocą dołączonego kabla USB. Przed użyciem możesz przyciąć lub ogolić włosy łonowe w okolicach podstawy penisa, aby nie drażniły lub nie były wyciągane przez cylinder.

Możesz zastąpić normalne otwarcie pompy do penisa elastyczną rękawicą masturbacyjną, aby uzyskać inne doświadczenie masturbacyjne. Wybierz jedno z otworów i nałóż trochę lubrykantu na bazie wody, aby ułatwić włożenie. Należy jednak pamiętać, że ze względu na elastyczność rękawicy, może ona zużyć się w miarę upływu czasu.

**Użycie**

Ta pompa do penisa może pomóc Ci osiągnąć erekcję lub większą i twardszą erekcję poprzez podciśnienie. W miarę wyssania powietrza, cylindryczny pojemnik przyciąga Twój penis, co spowoduje wzmożony przepływ krwi do Twojego penisa.

**Jak działać**

Aby włączyć zabawkę, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż wyświetlacz LED zostanie włączony. Na ekranie możesz zobaczyć następujące informacje: w lewym górnym rogu widoczny jest tryb, na którym się znajdujesz, oraz poziom mocy trybu. W prawym górnym rogu znajduje się licznik czasu. W środku widzisz siłę ssania. Na dole pokazuje, na jakim ustawieniu jest zabawka. W prawym dolnym rogu widnieje informacja o poziomie naładowania baterii.

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć normalne ssanie. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać

ssanie. Naciśnij przycisk powietrza, aby uwolnić powietrze i zatrzymać ssanie.

Naciśnij przycisk licznika, aby przełączać się między różnymi trybami ssania. Przytrzymaj przycisk licznika przez 3 sekundy, aby zwiększyć siłę ssania. Powtórz ten krok, aby osiągnąć pożądaną moc. Niektóre tryby mają własny licznik 20 minut, który odlicza czas. Naciśnij przycisk zasilania lub powietrza, aby wyłączyć ssanie.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby całkowicie wyłączyć zabawkę. Nie zakrywaj wlotu powietrza podczas użytkowania.

### **Lubrykant**

Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i dlatego są odradzane.

### **Czyszczenie**

Splucz zabawkę letnią wodą. Nałóż środek do czyszczenia zabawek lub łagodne mydło, a następnie ponownie splucz letnią wodą. Powtórz ten krok w razie potrzeby. Połóż zabawkę na płasko, aby wyschła lub osusz ją czystą, niepylącą szmatką lub ręcznikiem.

### **Przechowywanie**

Bezpiecznie przechowuj zabawkę w suchym i ciemnym miejscu, z dala od skrajnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj torby na zabawki, aby chronić zabawkę przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj tego produktu bezpośrednio obok innych zabawek.

### **Instrukcje bezpieczeństwa**

Nie używaj pompy przez dłużej niż 30 minut na

raz. Jeśli wystąpi drętwienie lub zimna skóra, natychmiast usuń pompę. Nie używaj zabawki w następujących sytuacjach: na opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skórze lub w przypadku innych obrażeń penisa, po operacji w okolicy miednicy, jeśli któryś z elementów jest uszkodzony i/lub jeśli występuje reakcja alergiczna na materiał lub jesteś świadomy alergii na materiał. W przypadku chorób serca i/lub stosowania leków rozrzedzających krew, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort podczas użytkowania, powinieneś natychmiast przerwać korzystanie z produktu i powstrzymać się od dalszego użytkowania. Nie pompuj do momentu, gdy zaczyna być bolesne. Nie używaj zabawki na innych częściach ciała. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie dziel się zabawką z innymi. Nie ładuj ani nie używaj, jeśli zabawka lub kabel ładowania są uszkodzone. Nie używaj podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie dopuszczaj, aby kabel ładowania miał kontakt z wodą, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Nie używaj huba USB do ładowania wraz z innymi urządzeniami. Używaj kabla ładowania tylko z adapterami wyposażonymi w zabezpieczenie przed zwarcie, aby uniknąć zagrożenia pożarowego. Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza zabawki, natychmiast ją wyłącz. Zabawka może być używana tylko wtedy, gdy wewnątrz jest całkowicie suche. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz zabawkę i pozostaw ją do ostygnięcia przed ponownym użyciem. Nie czyszcz zabawki produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne substancje żrące. Nie nadaje się do prania w pralce ani zmywarki. Nadaje się tylko do stosowania na penisie. Używaj zabawki zgodnie z

przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.

**Informacje dotyczące utylizacji**

Nie wyrzucaj tego produktu do odpadów domowych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza oddzielne zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych. Wyrzuć produkt do punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor sprzętu elektrycznego przyjmujemy zwroty zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpłatnie. Rozważ lokalne opcje utylizacji i unikaj tworzenia niepotrzebnych odpadów.

**Potrzebujesz pomocy?**

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@boners.eu

🌐 www.boners.eu

**Перед использованием**

Полностью зарядите игрушку перед первым использованием с помощью включенного USB-кабеля. Перед использованием вы можете подстричь или побрить лобковые волосы около основания полового члена, чтобы они не раздражались или не вытаскивались цилиндром.

Вы можете заменить обычное отверстие на насосе для пениса гибкой рукавицей для мастурбации и получить другой опыт мастурбации. Выберите одно из отверстий и нанесите немного водных смазок, чтобы облегчить введение. Обратите внимание, что из-за гибкой природы рукавицы она со временем изнашивается.

**Использование**

Этот насос для полового члена может помочь вам получить эрекцию или более крупную и твердую эрекцию с помощью вакуума. По мере выкачивания воздуха, вакуумный цилиндр привлекает ваш половой член, что приводит к увеличению кровотока к нему.

**Как использовать**

Чтобы включить игрушку, удерживайте кнопку включения нажатой в течение 3 секунд, пока не включится светодиодный экран. На экране вы можете видеть следующее: в верхнем левом углу показан режим и уровень мощности этого режима. В верхнем правом углу есть таймер. В середине вы видите силу вакуума. Внизу показан выбранный режим игрушки. В правом нижнем углу показывается оставшееся количество заряда батареи.

Нажмите кнопку включения, чтобы включить обычное всасывание. Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы остановить всасывание. Нажмите кнопку воздуха, чтобы выпустить воздух и остановить всасывание.

Нажмите кнопку таймера, чтобы переключаться между разными режимами всасывания. Удерживайте кнопку таймера нажатой в течение 3 секунд, чтобы увеличить мощность всасывания. Повторите этот шаг до достижения желаемой мощности. Некоторые режимы имеют свой собственный таймер на 20 минут. Нажмите кнопку включения или кнопку воздуха, когда захотите выключить всасывание.

Удерживайте кнопку включения нажатой в течение 3 секунд, чтобы полностью выключить игрушку. Не закрывайте вентиляционное отверстие во время использования.

### **Лубрикант**

Используйте водный лубрикант. Другие смазки и массажные масла могут негативно влиять на материал и поэтому не рекомендуются.

### **Очистка**

Промойте игрушку теплой водой. Нанесите моющее средство для игрушек или мягкое мыло и снова промойте теплой водой. Повторите этот шаг при необходимости. Уложите игрушку, чтобы она высохла, или протрите ее сухой чистой безворсовой тканью или полотенцем.

### **Хранение**

Безопасно храните игрушку в сухом и темном месте, защищенном от экстремальных

температур, вне досягаемости детей и животных. Используйте сумку для игрушек, чтобы защитить игрушку от пыли и царапин. Не храните этот продукт рядом с другими игрушками.

### **Инструкции по безопасности**

Не используйте насос более 30 минут за один раз. Если возникают онемение или охлаждение кожи, немедленно удалите насос. Не используйте игрушку в следующих случаях: на опухших, раздраженных или воспаленных участках кожи или при других повреждениях полового члена, после операции в тазовой области, если одна из деталей повреждена и/или если у вас есть аллергическая реакция на материал или если вы знаете о наличии аллергии на материал. В случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний и/или при приеме препаратов, разжижающих кровь, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Если вы ощущаете боль и/или дискомфорт во время использования, немедленно прекратите использование продукта и воздержитесь от дальнейшего использования. Не надуйте до того момента, когда это становится болезненным. Не используйте игрушку на других частях тела. Для предотвращения заболеваний и инфекций не делитесь игрушкой с другими. Не заряжайте и не используйте, если игрушка или кабель зарядки повреждены. Не используйте во время зарядки, так как это может вызвать электрический удар. Не допускайте попадания кабеля зарядки в воду, чтобы избежать электрического удара. Не используйте USB-хаб для зарядки вместе с другими устройствами. Используйте кабель зарядки только с

адаптерами, обеспечивающими защиту от короткого замыкания, чтобы избежать пожара. Влага может повредить двигатель. Если влага попадает внутрь игрушки, немедленно выключите ее. Игрушку можно использовать только при полной сухости внутренних частей. В случае перегрева немедленно выключите игрушку и дайте ей остыть перед повторным использованием. Не чистите продукт с использованием средств, содержащих алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие коррозионные вещества. Не подходит для стиральной машины или посудомоечной машины. Подходит только для использования на половом члене. Используйте игрушку только в предусмотренных целях и по указаниям.

### **Информация о утилизации**

Не выбрасывайте этот продукт в бытовой мусор. Символ перечеркнутого мусорного бака указывает на отдельный сбор электрического и электронного мусора. Утилизируйте продукт на пункте сбора для переработки электронных устройств. Как распространитель электронного оборудования, мы бесплатно принимаем возврат использованных электрических и электронных устройств. Учитывайте местные варианты утилизации и избегайте создания избыточных отходов.

### **Нужна помощь?**

Если у вас есть вопросы по этому продукту, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)

🌐 [www.boners.eu](http://www.boners.eu)

**Før bruk**

Lad leketøyet helt opp før første bruk med den medfølgende USB-kabelen. Før bruk kan du trimme eller barbere kjønnsår nær penisens base, slik at det ikke irriterer eller blir dratt ut av sylindere.

Du kan erstatte den normale åpningen av penispumpen med det fleksible masturbatorhylsteret for en annen onaneringsopplevelse. Velg en av åpningene og påfør litt vannbasert glide-middel for å lette innføringen. Vær oppmerksom på at på grunn av hylsterets fleksible natur, vil det slites over tid.

**Bruk**

Denne penispumpen kan hjelpe deg med å få ereksjon, eller større og hardere ereksjon, ved suging. Når luften suges ut, trekker vakuumylindere din penis inn, noe som vil føre til at mer blod strømmer til penis din.

**Hvordan betjene**

For å slå på leketøyet, hold inne strømknappen i 3 sekunder til LED-skjermen slår seg på. På skjermen kan du se følgende: I øvre venstre hjørne vises hvilken modus du er på og på hvilket kraftnivå modusen er på. I høyre øvre hjørne er det en tidtaker. I midten ser du sugekraften. Nederst viser den hvilken innstilling leketøyet er på. I høyre nedre hjørne viser den hvor mye batteri som er igjen.

Trykk på strømknappen for å slå på normal sugekraft. Trykk på strømknappen igjen for å stoppe sugekraften. Trykk på luftknappen for å slippe ut luften og stoppe sugekraften.

Trykk på tidtakerknappen for å bytte mellom forskjellige suge-modus. Hold tidtakerknappen inne i 3 sekunder for å øke sugekraften. Gjenta dette trinnet til du har nådd ønsket kraft. Noen moduser har sin egen 20 minutters nedtelling. Trykk på strøm- eller luftknappen når du vil slå av sugekraften.

Hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå av leketøyet helt. Ikke dekk til lufteventilen under bruk.

### **Glidemiddel**

Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glide-midler og massasjeolje kan påvirke materialet negativt og frarådes.

### **Rengjøring**

Skylle leketøyet med lunkent vann. Påfør leketøy-reanser eller mild såpe og skyll med lunkent vann igjen. Gjenta dette trinnet om nødvendig. Legg leketøyet til tørk, eller klapp det tørt med en ren, løfri klut eller håndkle.

### **Oppbevaring**

Oppbevar leketøyet på et tørt og mørkt sted unna ekstreme temperaturer, utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en leketøypose for å beskytte leketøyet mot støv og riper. Ikke oppbevar dette produktet rett ved siden av andre leketøy.

### **Sikkerhetsinstruksjoner**

Bruk ikke pumpen i mer enn 30 minutter per bruk. Hvis nummenhet eller kald hud oppstår, fjern pumpen umiddelbart. Ikke bruk leketøyet i følgende situasjoner: på hoven, irritert eller betent hud eller i tilfelle av andre skader på penis, etter operasjon i bekkenområdet, hvis en av kompo-

nentene er skadet og/eller hvis du har en allergisk reaksjon på materialet eller er kjent med en allergi mot materialet. Ved hjerte-kar-sykdommer og/eller hvis du tar blodfortynnende medisiner, rådfør deg med lege før bruk. Hvis du føler noen form for smerte og/eller ubehag under bruk, bør du umiddelbart stoppe å bruke produktet og avstå fra videre bruk. Ikke pump til det blir smertefullt. Ikke bruk leketøyet på andre deler av kroppen. For å unngå sykdom og infeksjoner, ikke del leketøyet med andre. Ikke lad eller bruk hvis leketøyet eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk mens det lades, da dette kan forårsake elektrisk støt. Ikke la ladekabelen komme i kontakt med vann for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub for å lade sammen med andre enheter. Bruk kun ladekabelen med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare. Fuktighet kan skade motoren. Hvis fuktighet trenger inn i innsiden av leketøyet, slå det av umiddelbart. Leketøyet kan kun brukes når innsiden er helt tørr. Ved overoppheting, slå av leketøyet umiddelbart og la det avkjøle før du bruker leketøyet igjen. Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre korrosive stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun egnet for bruk på penis. Bruk kun leketøyet som tiltenkt og som instruert.

### **Informasjon om avhending**

Kast ikke dette produktet i husholdningsavfallet. Symbolet med den overkryssede søppelkassen indikerer separat innsamling av elektrisk og elektronisk avfall. Kast produktet på et innsamlingspunkt for resirkulering av elektroniske enheter. Som distributør av elektronisk utstyr tar vi imot returnering av kassert elektrisk og elektronisk utstyr uten kostnad. Ta hensyn til lokale

kasseringalternativer og unngå å skape unødvendig avfall.

### **Trenger du hjelp?**

Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice.

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)

🌐 [www.boners.eu](http://www.boners.eu)

**Boners is a registered trademark.**

Produced in license by EQOM Purchasing B.V.,  
produced in China.

Phoenixweg 6 · 9641 KS Veendam  
The Netherlands (EU)  
Customer service: +31(0)598 - 69 04 53  
[www.boners.eu](http://www.boners.eu) · [info@boners.eu](mailto:info@boners.eu)



UK  
CA

