

# KALHOTKY FANTASY FOR HER CROTCHLESS PANTY THRILL THRILL-HER (VIBRÁTOR)



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Před prvním použitím vibrátor a dálkový ovladač plně nabijte.
- 2) Vibrátor zapnete/vypnete delším stiskem tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin.
- 3) Pokud chcete používat vibrátor bez ovladače, krátkými stisky tlačítka „power“ měníte vibrační rytmy.
- 4) Pro použití s ovladačem jej delším stiskem uveďte do pohotovostního režimu.
- 5) Krátkými stisky tlačítka „power“ na ovladači pak měníte vibrační a pulzační a pulzační rytmy.
- 6) Pro vypnutí vibrátoru dálkovým ovladačem stiskněte tlačítko „power“ po dobu cca 3 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a kalhotky.