

VIBRÁTOR FANTASY FOR HER HER PERSONAL SEX MACHINE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Odstraňte transparentní kryt vibrátoru.
- 2) Pro zapnutí/vypnutí vibrátoru stiskněte po dobu 2 sekund tlačítko s piktogramy šipek.
- 3) Krátkým stiskem stejného tlačítka pak měníte jednotlivé rytmy.
- 4) Pro zapnutí nahřívání vibrátoru stiskněte po dobu 2 sekund tlačítko s piktogramem plamene.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepoužítí vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potřebujete poradit?

Napište nám na flagranti@flagranti.cz
nebo zavolejte na tel.: +420 774 082 678

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.