

MASTURBÁTOR PDX DIRTY TALK INTERACTIVE TITTY FUCK



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí/vypnutí masturbátoru stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin.
- 2) Krátkými stisky stejného tlačítka ovládáte hlasitost reproduktoru.
- 3) Nad tlačítkem pro zapnutí/vypnutí se nachází port pro sluchátka.
- 4) Pod tlačítkem pro zapnutí/vypnutí se nachází zdířka pro nabíjení masturbátoru.
- 5) Zvuky jako sténání či povzbuzování při sexu nemravnou ženou se aktivují díky vašim přírazům.
- 6) Čím více budete přirážet, tím častěji hlas křičí a sténá.

ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

POZOR!!! Při údržbě dbejte na to, aby se voda nedostala do zvukové jednotky.

VODĚODOLNOST

Masturbátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na masturbátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Čas nabíjení je cca 90 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor se zvukovou jednotkou a USB kabel pro nabíjení.