

KOLÍK ANÁLNÍ CALEXOTICS BOOTY CALL BOOTY DOUBLE DARE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Do ovladače vložte dva akumulátory typu AAA.
- 2) Vibrace zapnete otočením kolečka z výchozí pozice.
- 3) Intenzitu pak regulujete stejným kolečkem.
- 4) Vibrace vypnete otočením kolečka do výchozí pozice.

ÚDRŽBA

Po každém použití kolík opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vajíčko **není voděodolné ani vodotěsné!** Kolík je **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Ovladač je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Anální kolík s vibračním vajíčkem a dálkový ovladač.