

MASTURBÁTOR CRUIZR ROTATING

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením vrchního tlačítka power po dobu 3 vteřin jej zapnete do pohotovostního režimu.
 - 2) Krátkým stisknutím spodního tlačítka se symbolem žárovky můžete nasvítit či zhasnout jeho průhlednou část.
 - 3) Krátkým stiskem tlačítka se symbolem písmene G spustíte jeho rotace a hlasovou funkci.
 - 4) Opakovaným krátkým stiskem tohoto tlačítka přidáváte na rychlosti.
 - 5) Pozastavíte ji přidržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
 - 6) Krátkým stiskem tlačítka se symbolem šipek měníte směr rotace.
 - 7) Pro vypnutí opět podržte jeho tlačítko power po dobu 3 vteřin.
- K masturbátoru lze připojit také sluchátka.

ÚDRŽBA

Nejprve vyjměte rukáv z masturbátoru a očistěte jej vlažnou vodou. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna. V případě potřeby tento postup opakujte. Samotný masturbátor čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem, neponořujte jej do vody, mohlo by dojít k poškození elektroniky.

VODĚODOLNOST

Samotný masturbátor není ani **vodotěsný, ani voděodolný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor, kryt masturbátoru, sluchátka a nabíjecí USB kabel.