

MASÁŽNÍ HLAVICE RITHUAL AKASHA WAND 2.0 VIBRAČNÍ

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Dlouhým podržením vrchního tlačítka power po dobu 3 vteřin jej zapnete. Ihned se spustí první vibrace a nejvyšší stupeň rychlosti.
- 2) Krátkými stisky prostředního podsvíceného tlačítka měníte režimy vibrací a pro každou zvlášť si můžete krátkými stisky spodního tlačítka zvolit intenzitu.
- 3) Pokud se ztratíte v programech, dlouhým 3 vteřinovým podržením prostředního tlačítka se dostanete rychle zpět na první režim.
- 4) Dlouhým podržením tlačítka power na 3 vteřiny vibrátor vypnete.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

Vibrátor A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a USB kabel pro nabíjení.