

VIBRÁTOR ANNE´S DESIRE DUAL PLEASURE WIRLESS TECHNOLOGY WATCHME

Zapnutí/vypnutí vibrátoru

1. Podržte tlačítko „power“ na vibrátoru po dobu 2 vteřin
2. Rozsvítí se LED diody a vibrátor se uvede do pohotovostního režimu
3. Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací
4. Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka „power“ po dobu 2 vteřin
5. Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte vibrátor do pohotovostního režimu
6. Následným stisknutím prostředního tlačítka na hodinkách se symbolem kolečka po dobu 3 vteřin spustíte vibrace
7. Krátkými stisky měníte jednotlivé režimy
8. Krátkými stisky tlačítek se šipkami upravujete intenzitu síly vibrací
9. Při podržení tlačítka s kolečkem po dobu 2 vteřin vibrace pozastavíte
10. Vypnout vibrátor opět musíte tlačítkem na jeho těle

Údržba

Vibrátor omývejte vodou a antibakteriálním mýdlem. Pro důkladnější čištění použijte čisticí prostředek určený pro silikonové erotické pomůcky.

Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon

Vibrátor je poháněn jedním integrovaným Li-on akumulátorem, stejně jako náramek

Obsah balení

Vibrátor, náramek, nabíjecí kabel