

# VIBRÁTOR ANNE'S DESIRE PANTY PLEASURE WIRLESS TECHNOLOGY WATCHME



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power na stimulátoru po dobu 2 vteřin. Přivítá Vás rozsvícením LED diody a uvede se do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte stimulátor do pohotovostního režimu.
- 5) Následným stisknutím prostředního tlačítka na hodinkách se symbolem kolečka po dobu 3 vteřin spustíte vibrace.
- 6) Krátkými stisky měníte jednotlivé režimy.
- 7) Krátkými stisky tlačítek se šipkami upravujete intenzitu síly vibrací.
- 8) Při podržení tlačítka s kolečkem po dobu 2 vteřin vibrace pozastavíte.
- 9) Vypnout stimulátor opět musíte tlačítkem na jeho těle.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrolka svítí trvale. Hodinky (dálkový ovladač) se nabíjí stejným kabelem jako vibrátor.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, hodinky (dálkový ovladač) a magnetický USB kabel pro nabíjení.