

# VIBRÁTOR GLOSSY SLIM PINK

## Zapnutí/vypnutí vibrátoru

- 1) Ve spodní části vibrátoru se nalézá kryt pro akumulátory typu AAA
- 2) Stisknutím tlačítka „power“, umístěného na krytu akumulátorů, uvedete vibrátor do provozu
- 3) Stisknutím tlačítka „power“, umístěného na krytu akumulátorů, vibrátor následně také vypnete

## Údržba

Vibrátor omývejte vodou a antibakteriálním mýdlem. Pro důkladnější čištění použijte čisticí prostředek určený pro silikonové erotické pomůcky.

**POZOR!** - Voda se nesmí dostat do spodního krytu baterií, jelikož vibrátor není voděodolný.

## Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

## Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ A SILIKONOVÉ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

## Pohon

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AAA

## Obsah balení

Vibrátor