

MASTURBÁTOR SVAKOM ROBIN

Návod k použití:

- 1) Masturbátor zapnete podržením tlačítka „S“ po dobu cca 2 vteřin
- 2) Krátkými stisky tlačítka „S“ měníte režimy vibračních programů
- 3) Masturbátor je vybaven funkcí „Boost“, kterou aktivujete stiskem tohoto tlačítka – aktivujete tak okamžitě nejsilnější režim vibrace
- 4) Masturbátor vypnete podržením tlačítka „S“ po dobu cca 2 vteřin

Údržba

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vyjměte rukáv z masturbátoru a opláchněte jej teplou vodou nebo umyjte čističem na erotické pomůcky.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Masturbátor není voděodolný, ani vodotěsný, tzn. že na něj nesmí stříkající voda a **NESMÍTE HO ANI DO VODY PONOŘIT!** Rukáv můžete z masturbátoru vytáhnout a umýt ve vodě.

Napájení

Nabíjení integrovaného Li-on akumulátoru lze provádět pomocí přiloženého USB kabelu. Masturbátor dobijete USB kabelem přibližně za 2 hodiny.

Obsah balení

Masturbátor, USB kabel, hygienická horní krytka masturbátoru