

STIMULÁTOR FEELZTOYS PANTY VIBE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin dráždidlo zapnete a uvedete do pohotovostního režimu. Přivítá vás rozsvícením LED diody a krátkou vibrací.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem zapněte dráždidlo do pohotovostního stavu.
- 5) Ovladač není třeba nijak zapínat.
- 6) Krátkými stisky tlačítka power na ovladači zapnete a měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 7) Podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin pozastavíte jeho vibrace.
- 8) Vypnout dráždidlo poté musíte jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Stimulátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn bateriemi typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor klitoris, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení, baterii typu CR 2032 a malou taštičku pro úschovu pomůcek.