

EMMA OLSON

Friend with⁴
Benefits

Friend with benefits is a registered trademark.
Designed in the Netherlands by
EQOM Purchasing B.V., produced in China.
Phoenixweg 6, 9641 KS, Veendam NL (EU)
Customer service +31 (0) 598-690 453
www.friendwithbenefits.eu
info@friendwithbenefits.eu

ES MANUAL DE USUARIO

Antes de usar

Carga completamente el juguete antes de su primer uso con el cable USB incluido. Retira la cubierta y conecta el cable USB al puerto de carga negro. La luz del botón de encendido parpadeará cuando el juguete se esté cargando. Cuando el juguete haya terminado de cargar, vuelva a colocar la cubierta sobre el puerto de carga.

Uso

Este juguete es para la estimulación del pene. Tiene funciones de vibración y succión. Aplica lubricante a base de agua en el interior del masturbador para facilitar la inserción del pene.

Cómo operar

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se encienda la luz de encendido. El juguete está en modo de espera. Presiona el botón de vibración a la izquierda para iniciar las vibraciones y cambiar entre los modos de vibración. Mantén presionado el botón de vibración para apagar las vibraciones. Presiona el botón de succión a la derecha para iniciar la succión y cambiar entre los modos de succión. Mantén presionado el botón de succión para apagar la succión. Para apagar completamente el juguete, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Lubricante

Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material, por lo tanto, se desaconseja su uso.

Limpieza

Retire el masturbador del controlador. Puede desenrollar fácilmente el masturbador. El masturbador está conectado al controlador con un cable blanco. En el cable hay un mini vibrador que puede quitar del masturbador. Una vez que se haya quitado el mini vibrador, enjuague el masturbador con agua tibia. Aplique un limpiador de juguetes o un jabón suave en el interior y exterior del mas-

turbador y frótelo bien. Enjuague nuevamente el masturbador con agua tibia. Repita este paso si es necesario. Coloque el juguete en posición horizontal para que se seque o séquelo con un paño limpio y sin pelusas. Opcionalmente, aplique polvo renovador para masturbadores para mantener el material flexible. Vuelva a colocar el masturbador en el controlador solo cuando todas las partes estén completamente secas.

Almacenamiento

Guarda el juguete de manera segura en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No guardes el juguete junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad

No utilices el juguete en las siguientes situaciones: en la piel hinchada, irritada o inflamada, o si tienes otras lesiones en el pene, después de cirugía en el área pélvica, si alguna parte está dañada y/o si tienes una reacción alérgica a alguno de los materiales o si sabes que tienes alergia a alguno de los materiales. En caso de tener enfermedades cardiovasculares, consulta a tu médico antes de usarlo. Si sientes dolor y/o molestias durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente y evita continuar usándolo. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el juguete con otras personas. No utilices el juguete en la zona del cuello. No lo uses junto con otros juguetes vibradores. No cargues ni uses el juguete si el juguete o el cable de carga están dañados. No lo uses mientras se está cargando, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. No mojes el cable de carga para evitar una descarga eléctrica. No utilices un concentrador USB para cargarlo junto con otros dispositivos. Para evitar incendios, utiliza solo el cable de carga con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el juguete, apágalo inmediatamente y retira la mayor cantidad de agua posible con un paño seco. El juguete solo se puede usar cuando el interior esté

completamente seco. En caso de sobrecalentamiento, apaga el juguete inmediatamente y deja que se enfríe antes de usarlo nuevamente. No cubras la salida de aire durante el uso. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No es apto para lavadoras ni lavavajillas. Adecuado para su uso en el pene. Utiliza el juguete únicamente como se indica y siguiendo las instrucciones.

Información de eliminación

No deseches el juguete en la basura doméstica. Desecha el juguete de manera respetuosa con el medio ambiente en un punto de recolección para el reciclaje de dispositivos electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica la recolección separada de equipos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de equipos electrónicos, aceptamos devoluciones de equipos eléctricos y electrónicos desechados de forma gratuita. Presta atención a las opciones locales de disposición. Evita la generación de residuos innecesarios.

¿Necesita ayuda?

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Correo electrónico: info@friendwithbenefits.eu. Teléfono: +31 (0)598 – 69 04 53. Para obtener más información, visite www.friendwithbenefits.eu.

IT MANUALE D'USO

Prima dell'uso

Carica completamente il giocattolo prima del primo utilizzo con il cavo USB incluso. Rimuovi il coperchio e collega il cavo USB alla porta di ricarica nera. La luce sul pulsante di accensione lampeggerà durante la ricarica del giocattolo. Quando il giocattolo ha finito di caricarsi, riposiziona il coperchio sulla porta di ricarica.

Uso

Questo giocattolo è destinato alla stimolazione del pene. Dispensa funzioni di vibrazione e suzione. Applica lubrificante a base d'acqua all'interno del masturbatore per agevolare l'inserimento del pene.

Modalità di funzionamento

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando la luce di accensione si accende. Il giocattolo è ora in standby. Premi il pulsante di vibrazione a sinistra per avviare le vibrazioni e passare tra le diverse modalità di vibrazione. Tieni premuto il pulsante di vibrazione per spegnere le vibrazioni. Premi il pulsante di suzione a destra per avviare la suzione e passare tra le diverse modalità di suzione. Tieni premuto il pulsante di suzione per spegnere la suzione. Per spegnere completamente il giocattolo, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

Lubrificante

Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli per massaggi possono influire negativamente sul materiale e quindi sono sconsigliati.

Pulizia

Rimuovi il masturbatore dal controller. Puoi arrotolarlo facilmente. Il masturbatore è collegato al controller con un cavo bianco. Sul cavo è presente un mini vibratore che puoi rimuovere dal masturbatore. Dopo aver rimosso il mini vibratore, sciacqua il masturbatore con acqua tiepida. Applica un detergente per giocattoli o un sapone delicato all'interno e all'esterno del masturbatore e strofina accuratamente. Risciacqua nuovamente il masturbatore con

acqua tiepida. Ripeti questo passaggio se necessario. Posiziona il giocattolo in posizione orizzontale per farlo asciugare o tamponalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Opzionalmente, applica della polvere rigenerante per masturbatori per mantenere il materiale flessibile. Rimetti il masturbatore sul controller solo quando tutte le parti sono completamente asciutte.

Conservazione

Conserva il giocattolo in un luogo asciutto e buio, fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Utilizza una borsa per giocattoli per proteggerlo da polvere e graffi. Non conservare il giocattolo accanto ad altri giocattoli.

Istruzioni di sicurezza

Non utilizzare il giocattolo nelle seguenti situazioni: su pelle gonfia, irritata o infiammata o in caso di altre lesioni al pene, dopo interventi chirurgici nell'area pelvica, se una delle parti è danneggiata e/o se hai una reazione allergica a uno dei materiali o se sei a conoscenza di una già esistente allergia a uno dei materiali. In caso di malattie cardiovascolari, consulta il tuo medico prima dell'uso. Se durante l'utilizzo avverti dolore e/o disagio, interrompi immediatamente l'uso del prodotto. Per evitare malattie e infezioni, non condividere il giocattolo con altre persone. Non utilizzare il giocattolo nella zona del collo. Non utilizzare con altri giocattoli vibranti. Non caricare o utilizzare il giocattolo se il giocattolo o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non utilizzare mentre è in fase di ricarica, poiché potrebbe causare una scossa elettrica. Non mettere il cavo di ricarica a contatto con l'acqua per evitare scosse elettriche. Non utilizzare un hub USB per la ricarica insieme ad altri dispositivi. Per prevenire incendi, utilizzare solo il cavo di ricarica con adattatori dotati di protezione da cortocircuito. L'umidità può danneggiare il motore. Se l'umidità entra nel giocattolo, spegnilo immediatamente e rimuovi il più possibile l'acqua con un panno asciutto. Il giocattolo può essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto. In caso

di surriscaldamento, spegnere immediatamente il giocattolo e consentire il raffreddamento prima di utilizzarlo nuovamente. Durante l'uso, non coprire la griglia di ventilazione. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrici o lavastoviglie. Adatto per l'uso sul pene. Utilizzare il giocattolo solo come previsto e come indicato.

Informazioni per lo smaltimento

Non gettare il giocattolo tra i rifiuti domestici. Smaltire il giocattolo in modo ecologico presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. Il simbolo del cestino barrato indica la raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Come distributore di apparecchiature elettroniche, accettiamo il ritorno di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse gratuitamente. Presta attenzione alle opzioni di smaltimento locali. Evita la creazione di rifiuti non necessari.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti. E-mail: info@friendwithbenefits.eu. Telefono: +31 (0)598 – 69 04 53. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.friendwithbenefits.eu.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem

Naładuj zabawkę w pełni przed pierwszym użyciem za pomocą dołączonego kabla USB. Zdejmij pokrywki i podłącz kabel USB do czarnego portu ładowania. Światło na przycisku zasilania będzie migać, gdy zabawka jest ładowana. Gdy zabawka jest naładowana, umieść pokrywkę z powrotem na port ładowania.

Użycie

Ta zabawka służy do stymulacji penisa. Posiada funkcję wibracji i ssania. Nałóż lubrykant na bazie wody do wnętrza masturbatora, aby ułatwić wkładanie penisa.

Jak działa

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zapali się dioda zasilania. Zabawka jest teraz w trybie gotowości. Naciśnij przycisk wibracji po lewej stronie, aby włączyć wibrację i przetaczać między trybami wibracji. Przytrzymaj przycisk wibracji, aby wyłączyć wibrację. Naciśnij przycisk ssania po prawej stronie, aby rozpocząć ssanie i przetaczać się między trybami ssania. Przytrzymaj przycisk ssania, aby wyłączyć ssanie. Aby całkowicie wyłączyć zabawkę, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Lubrykant

Użyj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masaży mogą negatywnie wpłynąć na materiał i dlatego są odradzane.

Czyszczenie

Wyjmij masturbator z kontrolera. Możesz go łatwo odwinąć. Masturbator jest przymocowany do kontrolera białym kablem. Na kablu znajduje się mini wibrator, który można usunąć z masturbatora. Po usunięciu mini wibratora, spłucz masturbator letnią wodą. Na wewnętrzną i zewnętrzną część masturbatora nałóż środek czyszczący do zabawek lub łagodne mydło i dokładnie oczyść go. Ponownie spłucz masturbator letnią wodą. Powtórz ten krok, jeśli to konieczne. Połóż zabawkę do

wyschnięcia lub delikatnie osusz ją czystą szmatką lub ręcznikiem bez włókien. Opcjonalnie, nałóż na masturbator proszek do regeneracji, aby zachować elastyczność materiału. Masturbatora nałóż z powrotem na kontroler dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich części.

Przechowywanie

Bezpiecznie przechowuj zabawkę w suchym i ciemnym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj torby na zabawki, aby chronić zabawkę przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj zabawki bezpośrednio obok innych zabawek.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie używaj zabawki w następujących sytuacjach: na opruchniętej, podrażnionej lub zapalnej skórze lub w przypadku innych obrażeń penisa, po operacji w okolicy miednicy, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone i/lub jeśli masz reakcję alergiczną na jeden z materiałów lub jeśli masz już znaną alergię na jeden z materiałów. W przypadku choroby serca skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. Jeśli odczuwasz ból i/lub dyskomfort podczas używania, natychmiast przestań używać produktu i powstrzymaj się od dalszego użytkowania. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie dziel się zabawką z innymi. Nie używaj zabawki na obszarze szyi. Nie używaj jednocześnie z innymi wibracyjnymi zabawkami. Nie ładować ani nie używać zabawki, jeśli zabawka lub kabel ładowania są uszkodzone. Nie używaj zabawki podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Nie dopuszczaj, aby kabel ładowania miał kontakt z wodą, aby uniknąć porażenia prądem. Nie używaj huba USB do ładowania jednocześnie z innymi urządzeniami. Aby zapobiec pożarowi, używaj tylko kabla ładowania z adapterami posiadającymi ochronę przed zwarciami. Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza zabawki, natychmiast ją wyłącz i usuń jak największą ilość wody suchym ręcznikiem. Zabawkę można używać tylko wtedy, gdy wewnątrz jest całkowicie suche. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz zabawkę i pozostaw ją do ostygnię-

cia przed ponownym użyciem. Nie zastanawiaj otworu wentylacyjnego podczas użytkowania. Nie czyść produktu za pomocą środków zawierających alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne substancje korodujące. Nie nadaję się do prania w pralce ani mycia w zmywarce. Przeznaczony do użytku na penisie. Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.

Informacje dotyczące usuwania

Nie usuwaj zabawki wraz z odpadkami domowymi. Utylizuj zabawkę w sposób przyjazny dla środowiska w punkcie zbiórki elektroodpadów. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje na oddzielne zbieranie elektroodpadów. Jako dystrybutor sprzętu elektronicznego, bezpłatnie przyjmujemy zwroty zużytego sprzętu elektronicznego. Zwróć uwagę na lokalne opcje utylizacji. Unikaj tworzenia niepotrzebnych odpadów.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta. E-mail: info@friendwithbenefits.eu. Telefon: +31 (0)598 – 69 04 53. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.friendwithbenefits.eu.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием

Полностью зарядите игрушку перед первым использованием с помощью прилагаемого USB-кабеля. Снимите крышку и подключите USB-кабель к черному порту для зарядки. Светодиод на кнопке питания будет мигать, когда игрушка заряжается. После завершения зарядки, наденьте крышку обратно на порт для зарядки.

Использование

Эта игрушка предназначена для стимуляции пениса. Она имеет вибрационную и сосательную функцию. Нанесите водно-основной лубрикант на внутреннюю сторону masturbatora, чтобы облегчить введение пениса.

Как использовать

Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд, пока не загорится индикатор питания. Теперь игрушка находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку вибрации слева, чтобы включить вибрацию и переключаться между режимами вибрации. Удерживайте кнопку вибрации нажатой, чтобы выключить вибрацию. Нажмите кнопку сосания справа, чтобы включить сосание и переключаться между режимами сосания. Удерживайте кнопку сосания нажатой, чтобы выключить сосание. Чтобы полностью выключить игрушку, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд.

Лубрикант

Используйте водный лубрикант на основе воды. Другие лубриканты и массажные масла могут негативно влиять на материал и не рекомендуются.

Очистка

Снимите masturbator с контроллера. Вы можете легко развернуть masturbator. Masturbator прикреплен к контроллеру белым кабелем. На кабеле есть мини-вibrator, который можно снять с masturbatora. После снятия мини-вibratorа промойте masturbator теплой водой. Нанесите средство для очистки игрушек или мягкое мыло на внутреннюю

и внешнюю поверхность masturbatora и тщательно протрите его. Еще раз промойте masturbator теплой водой. Повторите этот шаг при необходимости. Положите игрушку для высыхания или аккуратно вытрите ее сухой, чистой тряпкой или полотенцем без ворса. При желании нанесите на masturbator порошок для его восстановления, чтобы сохранить гибкость материала. Установите masturbator на контроллер только после полного высыхания всех частей.

Хранение

Безопасно храните игрушку в сухом и темном месте, вне досягаемости детей и животных. Используйте сумку для игрушек, чтобы защитить игрушку от пыли и царапин. Не храните игрушку рядом с другими игрушками.

Инструкция по безопасности

Не используйте игрушку в следующих случаях: на опухшей, раздраженной или воспаленной коже или при наличии других повреждений полового члена, после операции в области таза, если какие-либо части повреждены и/или если у вас возникает аллергическая реакция на один из материалов или если вы знаете о существующей аллергии на один из материалов. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний перед использованием проконсультируйтесь с врачом. Если во время использования вы чувствуете боль и/или дискомфорт, немедленно прекратите использование и воздержитесь от дальнейшего использования. Чтобы избежать заболевания и инфекции, не делитесь игрушкой с другими людьми. Не используйте игрушку в области шеи. Не используйте с другими вибрирующими игрушками. Не заряжайте или не используйте игрушку, если игрушка или кабель зарядки повреждены. Не используйте игрушку во время зарядки, так как это может вызвать электрический удар. Не допускайте попадания кабеля зарядки в воду, чтобы избежать электрического удара. Не используйте USB-хаб для зарядки вместе с другими устройствами. Чтобы предотвратить возгорание, используйте только кабель зарядки с адаптерами,

имеющими защиту от короткого замыкания. Влага может повредить мотор. Если влага попала в игрушку, немедленно выключите ее и удалите как можно больше воды сухой тканью. Игрушку можно использовать только тогда, когда она полностью высохла. При перегреве немедленно выключите игрушку и дайте ей остыть перед повторным использованием. Не закрывайте воздушные отверстия во время использования. Не очищайте с использованием продуктов, содержащих спирт, силикон, бензин, ацетон или другие коррозионно-активные вещества. Не подходит для стиральной машины или посудомоечной машины. Предназначено для использования на половом члене. Используйте игрушку только согласно назначению и инструкции.

Информация об утилизации

Не выбрасывайте игрушку в бытовые отходы. Утилизировать игрушку экологически безопасным способом в пункте сбора электронных устройств. Символ с перечеркнутым мусорным баком указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования. Как дистрибутор электронного оборудования, мы бесплатно принимаем отбракованные электрические и электронные устройства. Обратите внимание на местные возможности утилизации. Избегайте создания избыточных отходов.

Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по этому продукту, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки. Электронная почта: info@friendwithbenefits.eu. Телефон: +31 (0)598 – 69 04 53. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.friendwithbenefits.eu.

EMMA OLSON

Friend with⁴
Benefits

EN	User manual
NL	Handleiding
DE	Bedienungsanleitung
FR	Mode d'emploi
ES	Manual de usuario
IT	Manuale d'uso
PL	Instrukcja obsługi
RU	инструкция по эксплуатации



DISCLAIMER

All rights reserved. This product is under no circumstances to be considered as a medical device. Only use the product as instructed. Compatible with water-based lubricants. Read the user manual carefully before use.



SPECIFICATIONS

SECOND LOVE

VAGINA | ELECTRIC MASTURBATOR WITH VOICE



Length	21 cm - 8.2"
Width	11 cm - 4.3"
Height	9 cm - 3.5"
Internal length	14 cm - 5.5"
Weight	1135 g - 2 lb 04 oz
Skin material	TPR.

Zodiac sign	Sagittarius.
Key traits	Adventurous & wild.
Motto	I rather take the risk than borred to dead.
Best love match	Aries.

When we are done, put me in a nice bath with lukewarm water and mild soap and let me air dry. When I'm completely dry, treat me with cornstarch powder so I can keep my skin soft and smooth.



USER MANUAL

Before use

Charge the toy completely before first use with the included USB cable. Remove the cover and plug the USB cable into the black charging port. The light on the power button will blink when the toy is charging. When the toy is done charging, place the cover back over the charging port.

Use

This toy is for stimulation of the penis. It has a vibrating and sucking function. Apply water-based lubricant to the inside of the masturbator to facilitate the insertion of the penis.

How to operate

Keep the power button pressed down for 3 seconds until the power light turns on. The toy is now on standby. Press the vibration button on the left to start the vibrations and to switch between vibration modes. Keep the vibration button pressed down to turn off the vibrations. Press the suction button on the right to start the suction and to switch between suction modes. Keep the suction button pressed down to turn off the suction. To turn off the toy completely, keep the power button pressed down for 3 seconds.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Remove the masturbator from the controller. You can easily roll off the masturbator. The masturbator is attached to the controller with a white cable. There is a vibrating bullet attached to the cable which you can remove from the masturbator. When the vibrating bullet has been removed, rinse the masturbator with lukewarm water. Apply toy cleaner or a mild soap to the inside and outside of the masturbator and thoroughly rub it clean. Rinse the masturbator with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the toy down to

dry or dab it dry with a clean lint-free cloth or towel. Optionally, apply masturbator renewal powder to the masturbator to keep the material flexible. Only put the masturbator back on the controller when all the parts are completely dry.

Storage

Safely store the toy in a dry and dark place, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other toys.

Safety instructions

Do not use the toy in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin or if you have other injuries to the penis, after surgery in the pelvic area, if any parts are damaged and/or if you have an allergic reaction to one of the materials or if you are aware of an existing allergy to one of the materials. In case of cardiovascular disease, consult your doctor before use. If you feel pain and/or discomfort during use, stop using the product immediately and refrain from further use. To avoid illness and infection, do not share the toy with others. Do not use the toy in the neck area. Do not use with other vibrating toys. Do not charge or use the toy if the toy or charging cable are damaged. Do not use while charging as this may cause an electric shock. Do not bring the charging cable in contact with water to avoid an electric shock. Do not use a USB hub to charge alongside other devices. To prevent fire, only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection. Moisture can damage the motor. If moisture gets inside the toy, turn it off immediately and clear as much water as possible with a dry cloth. The toy may only be used when the inside is completely dry. In case of overheating, switch the toy off immediately and allow it to cool before using again. Do not cover the air vent during use. Do not clean with products containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. Suitable for use on the penis. Only use the toy as intended and as directed.

Disposal information

Do not dispose of the toy in household waste. Dispose of the toy in an environmentally friendly manner at a collection point for the recycling of electronic devices. The symbol with the crossed-out dustbin indicates the separate collection of electrical and electronic equipment. As a distributor of electronic equipment, we accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge. Pay attention to local disposal options. Avoid the creation of unnecessary waste.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service. E-mail: info@friendwithbenefits.eu. Telephone: +31 (0)598 – 69 04 53. For more information, please visit www.friendwithbenefits.eu.



HANDLEIDING

Voor gebruik

Laad de toy volledig op voor het eerste gebruik met de bijgeleverde USB-kabel. Klap de afdekking open en plug de oplaadkabel in de zwarte oplaadpoort. Het lampje van de powerknop zal knipperen wanneer de toy aan het laden is. Wanneer de toy klaar is, plaats de afdekking terug over de oplaadpoort.

Gebruik

Bewaer de toy niet in de bedoeld voor stimulatie van de penis. Het heeft een vibrerende en zuigende functie. Breng glijmiddel op waterbasis aan op de binnenkant van de masturbator om het inbrengen van de penis te vergemakkelijken.

Bediening

Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt totdat het lampje aan gaat. De toy staat nu op standby. Druk op de vibratieknop links om de vibraties te starten en van vibratiestand te wisselen. Houd de vibratieknop ingedrukt om de vibraties uit te schakelen. Druk op de zuigknop rechts om het zuigen te starten en om van zuigstand te wisselen. Houd de zuigknop ingedrukt om het zuigen uit te schakelen. Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om de toy volledig uit te schakelen.

Glijmiddel

Gebruik glijmiddel op waterbasis. Andere soorten glijmiddel en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reinigen

Verwijder de masturbator van het besturingssysteem. De masturbator kan er eenvoudig van afgerold worden. De masturbator zit aan het besturingssysteem vast met een wit snoertje. Er zit een mini vibrator aan het witte snoertje vast die je uit de masturbator kan halen. Wanneer de mini vibrator verwijderd is, spoel je de masturbator af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of een milde zeep aan op de binnen- en buitenkant van de masturbator en wrijf deze grondig schoon. Spoel de masturbator opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal

deze stap indien nodig. Laat de toy aan de lucht drogen of dep het droog met een schone, pluisvrije doek. Strooi eventueel masturbator onderhouds-poeder op en in de masturbator om het materiaal soepel te houden. Plaats de masturbator pas weer over het besturingssysteem wanneer alle onderdelen volledig droog zijn.

Opbergen

Bewaer de toy veilig op een droge en donkere plek zonder extreme temperaturen en buiten het bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies

Gebruik de toy niet in de volgende situaties: op gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid of bij andere verwondingen aan de penis, na een operatie in het bekkengebied, als een van de onderdelen beschadigd is en/of als u een allergische reactie heeft op het materiaal of bekend bent met een bestaande allergie voor het materiaal. In het geval van hart- en vaatziekten, raadpleeg uw arts voor gebruik. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit product en zie af van verder gebruik. Deel de toy niet met anderen om ziekte en infecties te voorkomen. Gebruik de toy niet in het nekgebied. Gebruik de toy niet samen met andere vibrerende speeltjes. Gebruik en laad niet wanneer de toy of de oplaadkabel kapot is. Niet gebruiken tijdens het opladen omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Breng de oplaadkabel niet in contact met water om een elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub om samen met andere producten op te laden. Om brand te voorkomen, gebruik u de oplaadkabel alleen met adapters die kortsluitbestendig hebben. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in de toy komt, schakel het onmiddellijk uit en verwijder zoveel water als mogelijk met een droge doek. De toy mag alleen gebruikt worden wanneer de binnenkant volledig droog is. In het geval van oververhitting, schakelt u de toy meteen uit en laat het afkoelen voordat u het weer gebruikt. Dek de luchtopening niet af tijdens gebruik. Niet

reïngen met producten die alcohol, siliconen, benzen, acetone of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de vaatwasser of wasmachine. Geschikt voor gebruik op de penis. Gebruik de toy alleen zoals bedoeld en zoals voorgeschreven.

Afvalverwerking

Goed de toy niet weg in het huisvuil. Breng de toy naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak geeft de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan. Als distributeur van elektronische apparatuur accepteren wij gratis retourzendingen van elektrische en elektronische apparatuur. Maak bij voorkeur gebruik van lokale afvalverwerkingsoplossingen. Vermijd het creëren van onnodig afval.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice. E-mail: info@friendwithbenefits.eu. Telefoon: +31 (0)598 – 69 04 53. Ga voor meer informatie naar www.friendwithbenefits.eu.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor dem gebrauch

Laden Sie das Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Entfernen Sie die Abdeckung und stecken Sie das USB-Kabel in den schwarzen Ladeanschluss. Die Leuchte am Ein-/Aus-Schalter blinkt, wenn das Spielzeug geladen wird. Wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist, setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Ladeanschluss.

Verwendung

Dieses Spielzeug dient zur Stimulation des Penis. Es verfügt über eine Vibrations- und Saugfunktion. Tragen Sie wasserbasiertes Gleitmittel auf die Innenseite des Masturbators auf, um das Einführen des Penis zu erleichtern.

Bedienung

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebsleuchte aufleuchtet. Das Spielzeug befindet sich jetzt im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie die Vibrations-Taste links, um die Vibrationen zu starten und zwischen den Vibrationsmodi zu wechseln. Halten Sie die Vibrations-Taste gedrückt, um die Vibrationen auszuschalten. Drücken Sie die Saug-Taste rechts, um die Saugfunktion zu starten und zwischen den Saugmodi zu wechseln. Halten Sie die Saug-Taste gedrückt, um die Saugfunktion auszuschalten. Um das Spielzeug vollständig auszuschalten, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt.

Gleitgel

Verwende ein Gleitgel auf Wasserbasis. Andere Gleitgel sowie Massageöle können negative Auswirkungen auf das Material haben und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung

Nehmen Sie den Masturbator vom Controller ab. Sie können den Masturbator leicht abrollen. Der Masturbator ist mit einem weißen Kabel am Controller befestigt. An dem Kabel ist ein Mini-Vibrator angebracht, den Sie Masturbator abnehmen können.

Nachdem der Mini-Vibrator entfernt wurde, spülen Sie den Masturbator mit lauwarmem Wasser ab. Tragen Sie Toy Cleaner oder eine milde Seife auf die Innenseite und Außenseite des Masturbators auf und reiben Sie ihn gründlich sauber. Spülen Sie den Masturbator erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf. Legen Sie das Spielzeug zum Trocknen hin oder tupfen Sie es mit einem sauberen fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Optional können Sie Masturbator-Erneuerungspuder auf den Masturbator auftragen, um das Material flexibel zu halten. Setzen Sie den Masturbator erst wieder auf den Controller, wenn alle Teile vollständig trocken sind.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Spielzeug sicher an einem trockenen und dunklen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwenden Sie einen Spielzeugbeutel, um das Spielzeug vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahren Sie das Spielzeug nicht direkt neben anderen Spielzeugen auf.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Spielzeug nicht in den folgenden Situationen: auf geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut oder bei Verletzungen am Penis, nach Operationen im Beckenbereich, wenn Teile beschädigt sind und/oder wenn Sie eine allergische Reaktion auf eines der Materialien haben oder bereits eine bekannte Allergie gegen eines der Materialien haben. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt. Bei Schmerzen und/oder Unwohlsein während der Verwendung sollten Sie die Anwendung sofort abbrechen und nicht weiterverwenden. Um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden, teilen Sie das Spielzeug nicht mit anderen. Verwenden Sie das Spielzeug nicht im Halsbereich. Verwenden Sie es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen. Laden oder verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwenden Sie es während des Ladevorgangs nicht, da dies zu einem elektrischen Schlag

führen kann. Bringen Sie das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Verwenden Sie keinen USB-Hub, um es zusammen mit anderen Geräten aufzuladen. Verwenden Sie zum Aufladen nur das Ladekabel mit Adaptern, die Kurzschlusschutz haben, um Brände zu verhindern. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Wenn Feuchtigkeit ins Spielzeug gelangt, schalten Sie es sofort aus und entfernen Sie so viel Wasser wie möglich mit einem trockenen Tuch. Das Spielzeug darf nur verwendet werden, wenn es innen vollständig trocken ist. Bei Überhitzung schalten Sie das Spielzeug sofort aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden. Bedecken Sie den Lufteinlass während der Verwendung nicht. Reinigen Sie es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht geeignet für Waschmaschinen oder Geschirrspüler. Geeignet zur Verwendung am Penis. Verwenden Sie das Spielzeug nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.

Entsorgungsinformationen

Entsorgen Sie das Spielzeug nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie das Spielzeug umweltfreundlich an einem Sammelpunkt für Elektrogeräte. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Müllbehälter kennzeichnet die separate Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten. Als Händler von Elektrogeräten nehmen wir kostenlos zurückgegebene elektrische und elektronische Geräte an. Achten Sie auf örtliche Entsorgungsmöglichkeiten und vermeiden Sie die Entstehung von unnötigem Abfall.

Bräuen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, zögern Sie nicht, sich an den Kundenservice zu wenden. E-Mail: info@friendwithbenefits.eu. Telefon: +31 (0)598 – 69 04 53. Weitere Informationen finden Sie unter www.friendwithbenefits.eu.



MODE D'EMPLOI

Avant l'utilisation

Chargez complètement le jouet avant la première utilisation à l'aide du câble USB inclus. Retirez le capuchon et branchez le câble USB dans le port de charge noir. La lumière du bouton d'alimentation clignotera pendant la charge du jouet. Une fois la charge terminée, remplacez le capuchon sur le port de charge.

Utilisation

Ce jouet est destiné à la stimulation du pénis. Il dispose d'une fonction de vibration et d'aspiration. Appliquez un lubrifiant à base d'eau à l'intérieur du masturbateur pour faciliter l'insertion du pénis.

Comment l'utiliser

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière d'alimentation s'allume. Le jouet est maintenant en mode veille. Appuyez sur le bouton de vibration à gauche pour démarrer les vibrations et changer de mode de vibration. Maintenez le bouton de vibration enfoncé pour éteindre les vibrations. Appuyez sur le bouton d'aspiration à droite pour démarrer l'aspiration et changer de mode d'aspiration. Maintenez le bouton d'aspiration enfoncé pour éteindre l'aspiration. Pour éteindre complètement le jouet, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

Lubrifiant

Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent avoir un effet négatif sur le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage

Retirez le masturbateur du contrôleur. Vous pouvez facilement le faire rouler hors du masturbateur. Le masturbateur est attaché au contrôleur par un câble blanc. Un mini vibromasseur est attaché au câble, que vous pouvez retirer du masturbateur. Une fois le mini vibromasseur retiré, rincez le masturbateur à l'eau tiède. Appliquez un nettoyeur pour jouets ou un savon doux à l'intérieur et à l'extérieur du masturbateur et frottez-le soigneusement.

Rincez à nouveau le masturbateur à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Posez le jouet pour le faire sécher ou tamponnez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Vous pouvez également appliquer une poudre de rénovation pour masturbateur pour maintenir le matériau souple. Remettez le masturbateur sur le contrôleur uniquement lorsque toutes les pièces sont complètement sèches.

Rangement

Conservez le jouet dans un endroit sec et sombre, hors de la portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement pour protéger le jouet de la poussière et des rayures. Ne rangez pas le jouet à côté d'autres jouets.

Instructions de sécurité

Ne pas utiliser le jouet dans les situations suivantes : sur une peau enflée, irritée ou enflammée, en cas d'autres blessures au niveau du pénis, après une intervention chirurgicale dans la région pelvienne, si des parties sont endommagées et/ou si vous avez une réaction allergique à l'un des matériaux ou si vous êtes conscient d'une allergie existante à l'un des matériaux. En cas de maladie cardiovasculaire, consultez votre médecin avant utilisation. En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation du produit et abstenez-vous de continuer. Pour éviter les maladies et les infections, ne partagez pas le jouet avec d'autres personnes. Ne pas utiliser le jouet dans la zone du cou. Ne pas utiliser avec d'autres jouets vibrants. Ne pas charger ni utiliser le jouet si le jouet ou le câble de chargement sont endommagés.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client. E-mail : info@friendwithbenefits.eu. Téléphone : +31 (0)598 – 69 04 53. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.friendwithbenefits.eu.

l'humidité pénétre à l'intérieur du jouet, éteignez-le immédiatement et éliminez autant d'eau que possible avec un chiffon sec. Le jouet ne doit être utilisé que lorsque l'intérieur est complètement sec. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement le jouet et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Ne pas obstruer la ventilation d'air pendant l'utilisation. Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas aux machines à laver ou aux lave-vaisselle. Convient à une utilisation sur le pénis. Utilisez uniquement le jouet comme prévu et tel que dirigé.

Instructions relatives à la mise au rebut

Ne pas jeter le jouet dans les ordures ménagères. Éliminez le jouet de manière écologique dans un point de collecte dédié au recyclage des appareils électroniques. Le symbole de la poubelle barrée indique la collecte séparée des équipements électroniques et électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous acceptons gratuitement les retours d'équipements électroniques usagés. Veuillez aux options locales d'élimination. Évitez de créer des déchets inutiles.