

KROUŽEK NA PENIS FUN FACTORY NOS VIBRAČNÍ

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Aktivaci a deaktivaci zámku tlačítka provedete podržením tlačítka po dobu 4 vteřin.
- 2) O této skutečnosti vás upozorní kroužek dvěma rychlými a krátkými vibracemi.
- 3) Po odemčení spustíte krátkým stiskem tlačítka jeho vibraci.
- 4) Následnými krátkými stisky tlačítka přidáváte intenzitu vibrací až k režimu flirt.
- 5) Po dalším krátkém stisknutí se vibrace pozastaví.
- 6) Kroužek vypnete podržením tlačítka po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití kroužek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kroužek je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kroužek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení akumulátoru je přibližně 120 min.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu kroužku.

STIMULÁTOR FUN FACTORY MANTA

Návod k použití:

- 1) Odemknutí tlačítek provedete přidržetím tlačítka FUN společně s tlačítkem + po dobu 1,5 vteřiny
- 2) Uzamčení také, jen tlačítka FUN a “-“
- 3) Každý tento krok je doprovázen krátkou vibrací
- 4) Po odemčení tlačítek stačí přidržet tlačítka FUN po dobu 1,5 vteřiny a spustí se třetí intenzita vibrace
- 5) Pro snížení intenzity stiskněte krátce tlačítka “-“, pro přidání tlačítka “+“
- 6) Po šesté intenzitě se krátkými stisky tlačítka “+“ přesunete k vibračním a pulzačním rytmům, které běží v sekvenci
- 7) Pro návrat k režimu intenzity opět krátce stiskněte tlačítka “-“
- 8) Vibrace vypnete krátkým stiskem tlačítka FUN

Návod na údržbu

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Stimulátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Stimulátor je vodotěsný, tzn., že na něj může stříkat voda a můžete ho do vody také ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Napájení

Nabíjení integrovaného Li-on akumulátoru lze provádět přiloženým USB kabelem.

Obsah balení

Stimulátor, magnetický USB kabel