

Vážený zákazníku,

blahopřejeme vám k zakoupení produktu pro potěšení dospělých! Tato příručka s informacemi pro zákazníky vám poskytne užitečné rady a tipy, jak tento produkt používat a pečovat o něj. Tyto informace si prosím uschovejte pro budoucí použití.

Návod k použití:

79. Před každým použitím a po každém použití produkt očistěte teplou vodou a mýdlem nebo čističem hraček.
80. Pokud je produkt používán análně, před vaginálním použitím ho důkladně očistěte.
81. Při čištění vibračních nebo motorizovaných produktů buďte opatrní. Vlhkost v prostoru pro baterie může způsobit poruchu.
82. Před použitím naneste na povrch produktu dostatečné množství lubrikantu. Lubrikant nenanášejte na ovladač vibračních nebo motorizovaných produktů, protože to může způsobit poruchu.
83. Používejte pouze lubrikanty na bázi vody, pokud není uvedeno jinak. Lubrikanty na bázi oleje mohou poškodit určité materiály.
84. Před použitím si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny uvedené na obalu produktu.
85. U pump a/nebo sacích produktů se ujistěte, že jste se před použitím seznámili s funkcí uvolnění vzduchu na produktu.
86. Na produkt nepoužívejte sílu.
87. Produkt udržujte na čistém, chladném a suchém místě. Nevystavujte ho přímému slunečnímu světlu.
88. Produkt udržujte odděleně od ostatních produktů vyrobených z různých materiálů, aby nedošlo k chemickým reakcím.
89. Před aktivací se ujistěte, že je produkt zcela vložen.
90. Před vyjmutím se ujistěte, že je produkt vypnutý.
91. Po použití a před uschováním nechte vibrační nebo motorizované produkty vychladnout.

Pokyny pro baterie:

55. Informace o tom, jaké baterie jsou potřebné pro provoz a kolik jich je součástí balení, naleznete na obalu produktu.
56. Mezi nákresy najděte svůj typ produktu a podle schématu vložte baterii (baterie) (obr. 1).

57. Ujistěte se, že kontakty baterií jsou čisté a neblokované.
58. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně a bezpečně.
59. Baterie vkládejte správně podle značek polarity +/- . Nesprávně vložené baterie mohou způsobit poruchu.
60. Kontakty nezkratujte (tj. nepřemostujte body kontaktů s kovovými předměty).
61. Používejte pouze nové nebo nově nabitě baterie. Nekombinujte staré a nové baterie.
62. Baterie po každém použití vyjměte ze zařízení, abyste prodloužili životnost baterií a předešli korozi.
63. Nedobíjecí baterie nenabíjejte.

Pokyny pro dobíjecí produkty:

31. Mezi nákresy najděte svůj typ produktu a podle schématu zapojte kabel nabíječky (obr. 1).
32. Ujistěte se, že používáte nabíjecí kabel dodaný s vaším produktem. Použití jakékoli jiné nabíječky může způsobit poruchu.
33. Nabíjecí šňůru netlačte do produktu silou.
34. Ujistěte se, že produkt nabíjíte pomocí síťové USB nabíječky. Nabíjení produktu pomocí počítače nebo notebooku způsobí delší časy nabíjení a/nebo poruchu.
35. Produkt nenabíjejte ve vodě ani v blízkosti vody.

Upozornění a obecné rady:

97. Uchovávejte mimo dosah dětí.
98. Produkt nepoužívejte v oblastech, kde je kůže podrážděná, porušená a/nebo infikovaná.
99. Produkt nesdílejte s nikým jiným.
100. *Pečlivě si přečtěte popis materiálů na obalu, aby se vyhnuli alergickým reakcím (např. na latex).*
101. *Pokud se během používání objeví podráždění nebo ucítíte bolest, okamžitě používání ukončete.*
102. Produkt neohřívejte ani neochlazujte, pokud jsme vám to výslovně nedoporučili.
103. Produkt nadměrně ani silně neohýbejte a nenatahujte.
104. Produkt není určen pro komerční použití ani pro jakýkoliv terapeutický účel.
105. Tento produkt je určen pouze k použití jako zařízení pro zábavu bez zdravotních účelů.
106. Pouze pro vnější použití. Jakékoliv použití produktu pro zdravotní účely nebo použití, které má nepříznivý účinek na jakoukoli funkci těla, je zakázáno.
107. Produkty, které nejsou vodotěsné, nenamáčejte, protože to může způsobit poruchu.
108. U vodotěsných produktů se před použitím ujistěte, že prostor pro baterie je bezpečně uzavřen.
109. Pokud se produkt přehřívá, ihned ho vypněte a před dalším použitím ho nechte vychladnout.
110. Produkty a/nebo baterie nevhazujte do ohně.
111. Dodavatel neodpovídá za nesprávné použití produktu.
112. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Pro zařízení omezující penis:

TOTO JE HRAČKA PRO POTĚŠENÍ DOSPĚLÝCH A NENÍ URČENA PRO LÉKAŘSKÉ ANI TERAPEUTICKÉ POUŽITÍ.

Použití (pokud není vibrační): Tento produkt je určen pro muže, aby ho nosili na spodní části penisu za účelem příjemných pocitů a zlepšení sexuálního výkonu.

Použití (pokud je vibrační): Tento produkt je určen pro muže, aby ho nosili na spodní části penisu, a má vibrační motor, který směřuje k jeho pupku, zatímco partnerka se tře o vibrátor penisu za účelem příjemných pocitů během pohlavního styku a zlepšení sexuálního výkonu.

Upozornění: (1) Produkt není zamýšlen jako antikoncepce / předcházení početí ani jako léčba erektilní dysfunkce. (2) Muž by neměl nosit produkt déle než 30 minut najednou. Před dalším použitím počkejte 60 minut. (3) Během nošení tohoto produktu neusněte pod vlivem drog nebo alkoholu. (4) Dlouhodobé používání (bez odstranění) může mít za následek podlitiny v dolní části penisu nebo jeho trvalé zranění. (5) Nepoužívejte, pokud máte v oblasti penisu snížený pocit bolesti. (6) Používání může zhoršit již existující zdravotní stavy, jako je Peyronieho choroba (tvorba ztvrdlé tkáně na penisu, která obvykle během erekce způsobuje bolest, zakřivení a zkroucení), priapismus (trvalá a obvykle bolestivá erekce penisu jako důsledek nemoci a nesouvisející se sexuálním vzrušením) a zúžení močové trubice (což způsobuje obtížné močení). Pokud se objeví jakákoliv komplikace, obraťte se na svého lékaře a produkt okamžitě přestaňte používat.

(Fig. 1)

