

# MASTURBÁTOR HONEY PLAY BOX WARRIOR HANDS-FREE THRUSTING MALE



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí/vypnutí stiskněte horní tlačítko se symbolem „ON/OFF“ po dobu cca 2 sekund.
- 2) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka přepínáte mezi jednotlivými režimy otáčení a přírazu.
- 3) Pro návrat k předchozímu režimu stiskněte spodní tlačítko se symbolem „kulaté šipky“.
- 4) Současným stiskem obou tlačítek uvedete masturbátor do režimu pauzy.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

**POZOR!** Při údržbě vždy vytáhněte vnitřní vložku masturbátoru a tu omyjte.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!** Vodotěsná je pouze vložka masturbátoru.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení je cca 100 minut.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor, držák s přísavkou a magnetický USB kabel pro nabíjení.