

# KOLÍK ANÁLNY HUEMAN ASTEROID

## RIMMING ANAL PLUG

### Zapnutí, ovládání a vypnutí kolíku

- 1) Pro zapnutí podržte tlačítko + na těle kolíku po dobu 3 vteřin
- 2) Rozblikají se LED diody a kolík se uvede do pohotovostního režimu
- 3) Krátkými stisky tlačítka + zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací
- 4) Krátkými stisky tlačítka - se vracíte o režim zpět
- 5) Pro vypnutí podržte tlačítko + na těle kolíku po dobu 3 vteřin
- 6) Použití dálkového ovládání - kolík uveďte do pohotovostního režimu a zmáčkněte tlačítko power na ovladači po dobu 3 vteřin, abyste spustili vibrace
- 7) Krátkými stisky tlačítkem + na ovladači měníte režimy vibrací a pulzací a stiskem tlačítka - se vracíte o režim zpět
- 8) Opětovným dlouhým podržením tlačítka power se vibrace pozastaví
- 9) Kolík zůstává v pohotovostním režimu, ve kterém vydrží dle výrobce několik měsíců Proto jej vypněte tlačítkem na kolíka
- 10) Kolík je vodotěsný, můžete jej tak bez obav ponořit do vody

### Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Kolík je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná.

### Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

### Pohon a nabíjení

Kolík je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB konektoru, který jednoduše stačí vložit do vašeho PC či přes 5V adaptér zapnout do sítě. Doporučujeme poprvé nabíjet minimálně 1 hodinu. Ovladač je poháněn baterií typu CR 2032

### Obsah balení

Kolík, ovladač, USB kabel