

# VIBRAČNÍ VAJÍČKO PICOBONG HONI 2



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte spodní kryt a vložte baterii dle vyznačených pólů.
- 2) Po zašroubování zpět si v reliéfu značky PicoBong všimnete dvou tlačítek.
- 3) V písmenu P naleznete tlačítko “-” a v písmenu B najdete tlačítko “+”.
- 4) Podržením tlačítka “+” po dobu 1 vteřiny spustíte režim jedné vibrace.
- 5) Podržením tlačítka “+” přidáváte na intenzitě vibrace, podržením tlačítka “-” ji zase ubíráte.
- 6) Pro změnu rytmu podržte tlačítko “+” tak, aby dosáhl nejvyššího stupně intenzity.
- 7) Následně podržte tlačítko “+” po dobu 3 vteřin a vajíčko změní rytmus pulzace.
- 8) Nyní stačí jen krátkými stisky měnit jednotlivé režimy.
- 9) Vajíčko vypnete opačným postupem, tzn. podržte tlačítko “-” po dobu 3 vteřin, čímž se dostane do režimu jedné vibrace a dalším přidržetím tlačítka “-”, který snižuje intenzitu vibrace až do vypnutí.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!**

Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn akumulátorem typu AAA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko.