

KOLÍK ANÁLNÍ PICOBONG TANO 2

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte tělo od základny a vložte baterii tak, aby plusový pól směřoval ven.
- 2) Po zašroubování zpět si v reliéfu značky PicoBong všimnete dvou tlačítek.
- 3) V písmenu P naleznete tlačítko - a v písmenu B najdete tlačítko +.
- 4) Podržením tlačítka + po dobu 1 vteřiny spustíte režim jedné vibrace.
- 5) Podržením tlačítka + přidáváte na intenzitě vibrace, podržením tlačítka - ji zase ubíráte.
- 6) Pro změnu rytmu podržte tlačítko + tak, aby dosáhl nejvyššího stupně intenzity.
- 7) Následně podržte tlačítko + po dobu 3 vteřin a kolík změní rytmus pulzace.
- 8) Nyní stačí jen krátkými stisky měnit jednotlivé režimy.
- 9) Kolík vypnete opačným postupem, tzn. podržet tlačítko - po dobu 3 vteřin, čímž se dostane do režimu jedné vibrace a dalším držením tlačítka -, který snižuje intenzitu vibrace až do vypnutí.

ÚDRŽBA

Po každém použití kolík opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kolík je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na kolík může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kolík je poháněn jedním akumulátorem typu AAA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální kolík PicoBong Tano 2.