

VIBRÁTOR LELO TIANI 2

Návod na použití:

- 1) Do dálkového ovladače nejprve vložte 2 AAA baterie a to pootočením zadního krytu
- 2) Ovladač disponuje cestovním zámekem, jehož aktivaci i deaktivaci provedete současným přidržením po dobu přibližně 3 vteřin tlačítek " + " a " - "
- 3) Následně se rozsvítí kontrolka, která signalizuje uvedení pomůcky do pohotovostního režimu
- 4) Plusovým tlačítkem ovladač zprovozníte a teď už stačí jen zmáčknout kulaté tlačítko na vibrátoru, rozsvítí se i zde kontrolka, což značí vzájemné propojení vibrátoru a ovladače
- 5) Prostředním tlačítkem na ovladači s označením "(")" regulujete jednotlivé stupně vibrací a pulzací a to krátkým stiskem
- 6) Sedmý program je již zmíněná technologie SenseMotion, která ovládá vibrátor pohybem ruky, svírající ovladač
- 7) Tiani se vypíná přidržením kulatého tlačítka opět po dobu zhruba 3 vteřin, ovladač minusovým tlačítkem taktéž přidržením

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu. Ovladač pohání 2 akumulátory typu AAA

Obsah balení

Vibrátor, ovladač, USB kabel