

ADVENTNÍ KALENDÁŘ LOVEBOXXX NAUGHTY & NICE 2024



Návody

OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU SE STIMULÁTOREM KLITORISU

- 1) Vibrátor zapnete i vypnete přidržením tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin. Po zapnutí LED dioda zabliká.
- 2) Krátkým stiskem tlačítka se symbolem „vlnovky“ spustíte vibrační a pulzační rytmy špičky vibrátoru.
- 3) Dalšími krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními programy.
- 4) Špičku vibrátoru vypnete stiskem tlačítka se symbolem „vlnovky“ po dobu cca 3 vteřin.
- 5) Stimulátor klitorisu zapnete krátkým stiskem tlačítka „power“.
- 6) Následnými krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními programy stimulátoru klitorisu.




OVLÁDÁNÍ VIBRAČNÍHO KROUŽKU

- 1) Vibrační kroužek zapnete i vypnete přidržením tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin. Po zapnutí LED dioda zabliká.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními programy.



OVLÁDÁNÍ STIMULÁTORU KLITORISU

- 1) Stimulátor klitorisu zapnete i vypnete přidržením tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin. Po zapnutí LED dioda zabliká.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními programy „lízajícího jazyčku“.



OVLÁDÁNÍ MASÁŽNÍ HLAVICE

- 1) Masážní hlavici zapnete i vypnete přidržením tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin. LED dioda se rozsvítí a spustí se první program.
- 2) Pro změnu jednotlivých vibračních a pulzačních programů krátce stiskněte tlačítko se symbolem „vlnovky“.



OVLÁDÁNÍ PÁROVÉHO VIBRÁTORU

- 1) Vibrátor zapnete i vypnete přidržením tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin. LED dioda se rozsvítí a spustí se první program.
- 2) Následnými krátkými stisky přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními programy.



OVLÁDÁNÍ MASTURBÁTORU

- 1) Masturbátor zapnete i vypnete přidržením tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin. LED dioda se rozsvítí a masturbátor zavibruje.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka „power“ přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními programy.



ÚDRŽBA

Po každém použití výrobky opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor, vibrační kroužek, stimulátor klitorisu, masážní hlavice a párový vibrátor jsou plně vodotěsné, proto je jejich údržba velice snadná.

Může na ně dopadat stříkající voda, ale bez obav je můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

Masturbátor je voděodolný, na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobky jsou poháněny kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.