

SADA LOVEBOXXX FIRST KINKY (S)EXPERIENCE STARTER (VIBRÁTOR)



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte víčko patronky a vložte baterii plusovým pólem směrem dovnitř.
- 2) Zašroubujte uzávěr a krátkým stiskem tlačítka na konci zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Vypnete ji dlouhým podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Vibrátor je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn akumulátorem typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

7 erotických pomůcek, masážní svíčku a podrobný manuál s obrázky. Součástí je i baterie typu AAA do vibrátoru.