

# VIBRÁTOR LE WAND XO

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka + a - současně dojde k aktivaci či deaktivaci cestovního zámku, což naznačí bliknutí LED diody.
- 2) Krátkým stiskem vrchního tlačítka + zapnete první režim vibrace.
- 3) Opakovanými krátkými stisky tohoto tlačítka přidáváte na intenzitě síly, krátkými stisky spodního tlačítka - ji zase ubíráte.
- 4) Jednotlivé vibrační rytmy měníte krátkými stisky prostředního tlačítka se symbolem kroužku.
- 5) Vibrátor vypnete podržením spodního tlačítka - po dobu 2 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a USB kabel pro nabíjení.