

DILATÁTOR MASTER SERIES DARK CHAIN

Návod



OVĽÁDÁNÍ

- 1) Podržte červené tlačítko power na patroně po dobu 2 vteřin. Přivítá vás rozsvícením LED diody a zapne se do pohotovostního režimu.
- 2) Dalšími krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé rytmy vibrací.
- 3) Opětovným podržením tlačítka po dobu 2 vteřin ji vypnete.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem vyjměte ochrannou pojistku baterie z ovladače.
- 5) Zapněte patronu do pohotovostního režimu a krátce stiskněte středové tlačítko power na ovladači pro zapnutí vibrací.
- 6) Krátkými stisky pravého tlačítka se symbolem vlnky měníte jednotlivé rytmy, krátkým stiskem levého tlačítka se symbolem vlnky se dostanete na začátek sekvence.
- 7) Krátkými stisky vrchního tlačítka + přidáváte na intenzitě, krátkými stisky spodního tlačítka - ji zase ubíráte.
- 8) Pozastavit vibrace můžete krátkým stiskem tlačítka power.
- 9) Patronu pak musíte vypnout jejím vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití dilatátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Dilatátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na dilatátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Dilatátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete dilatátor, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii CR2032.