

VIBRAČNÍ VAJÍČKO PANTHRA MAHA VIBRATING EGG

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte kryt vajíčka a sejměte pojistku baterií.
- 2) Vytáhněte pojistku také z ovladače.
- 3) Nyní podržte prostřední tlačítko power po dobu 3 vteřin pro zapnutí vajíčka.
- 4) Krátkými stisky tlačítka + se posouváte v režimech vibrací a pulzací dopředu, krátkými stisky tlačítka - se o úroveň vracíte zpět.
- 5) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONORIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití. Dálkový ovladač je napájen baterií typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor, dálkový ovladač, 2x baterie typu AAA, 1x baterie CR 2032, pouzdro na pomůcky.