

VIBRÁTOR PANTHRA NILA G-SPOT

Návod k použití:

- 1) Podržením tlačítka ON/OFF po dobu min. 3 vteřin uvedete vibrátor do pohotovostního režimu
- 2) Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF zapnete režim vibrací a pulzací a dalšími stisky měníte tyto režimy
- 3) Díky vodotěsnosti vibrátoru je možné jej používat ve vodě

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Voděodolnost:

Vibrátor je vodotěsný, tzn. že jej lze ponořit do vody

Napájení:

Napájení vestavěným akumulátorem. Dobíjet jej lze díky přiloženému USB kabelu. Pokud LED dioda tlačítka ON/OFF bliká, vibrátor je v režimu nabíjení. Před prvním použitím nabijte vibrátor na 100%!

Obsah balení:

Vibrátor, taška na vibrátor a příslušenství, USB kabel