

# VIBRAČNÍ KULIČKY PLAYBOY PLEASURE DOUBLE TIME



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka power na těle kuliček po dobu 3 vteřin je zapnete do pohotovostního režimu. Přivítá vás krátkou vibrací a rozsvítí LED diodu.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Kuličky vypnete opětovným podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem sejměte pojistku baterie na ovladači.
- 5) Zapněte vajíčko do pohotovostního režimu a krátce stiskněte tlačítko power na ovladači pro zapnutí a změnu vibrací.
- 6) Podržením tlačítka na ovladači po dobu 3 vteřin kuličky zcela vypnete.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Výrobek je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek. Ovladač **není voděodolný, ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kuličky, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterie CR2032.